



DVD デジタルシアターシステム


[™] TH-PZ10

DVD Digital Theater System


TH-PZ10

システム構成:XV-THPZ10

SP-THPZ10









お買い上げいただき、ありがとうございます。

⚠ ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に 4~7ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいた だき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。









お使いになる前に	ページ	DVDを使いこなす	ページ
・安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー	4~7	・DVDビデオの便利な操作	[36] ~ [38]
・ご使用になる前に	8	・オンスクリーンメニューを表示する	36
・本システムの置き場所について	8	・ディスクの情報をテレビ画面に表示する	_
•付属品	8	•音声を選ぶ [音声言語]	_
ディスクの予備知識	9 ~ 10	・字幕を選ぶ [字幕言語]	_
・本システムで再生できるディスク	9	・映像のアングルを変える [アングル]	
・再生できるディスクについて		•見たい映像を選ぶ・探す	
•各部の名前	[11] ~ [13]	・映像を見ながら探す・他のチャプターへスキップする	_
・リモコン(RM-STHPZ10)		・他のデャノターへ入キッノ9 る・時間、タイトル、チャプターを指定して選ぶ [サー	
・センターユニット(XV-THPZ10)		・ディスクメニューで選ぶ [メニュー/トップメニ	
•接 続	14 ~ [21]	・順番を変えて再生する	_
アンテナを接続する	14	タイトル内のチャプターをランダムに再生す	
スピーカーを接続する	[15] ~ [16]	[ランダム再生]	
・テレビを接続する	17 ~ 19	プログラムを予約・再生する [プログラム再生].	
•他のAV機器を接続する		•見たい映像をくり返す	
•電源コードを接続する	21	・タイトルやチャプターをくり返す [リピート]	_
・リモコンを準備する	21	•指定した範囲をくり返す [A-Bリピート]	
		•DVDビデオの特殊再生	
		•静止画を再生する [静止画]	_
とりあえず簡単操作	ページ	・コマ送りで再生する	
こうのだす同一派に	7-9	・スローモーションで再生する [スロー]・映像を拡大・縮小する [ズーム]	
•DVDビデオなどのディスクを見る•聞く	22 ~ 23	-	
•ラジオ(FM放送/AM放送)を聞く			
•他のAV機器からの音声を聞く		ビデオCDやCDを使いこな	す ページ
		・ビデオCDやCDの便利な操作	_
その他の基本操作	0 • 11	・オンスクリーンメニューを表示する	_
との他の至中末日	ページ	・音声チャンネルを切り換える	_
•ふだん使う便利な操作	[28] ~ [29]	・ディスクの情報をテレビ画面に表示する	_
•画質を調節する		・見たい映像や聞きたい曲を選ぶ・探す	
・ヘッドホンで楽しむ	_	・再生しながら探す・他のトラックへスキップする	
一時的に音を消す	_	・他のトノックへスキッフする	
表示窓の明るさを変える [ディマー]	_	・ディスクメニューで選ぶ(ビデオCDのみ)	_
・おやすみタイマーを使う [スリープ]	_	•順番を変えて再生する	_
•プログレッシブスキャンを設定する	_		
·スキャンモード(方式)とは		プログラムを予約・再生する [プログラム再生].ディスク内のトラックをランダムに再生する	
・プログレッシブスキャンモードとは	_	・ティスク内のドラックをラフタムに再至する	E
スキャンモードを設定する	_		-
•サラウンドを使う	_	・見たい映像や聞きたいところをくり返す	
サラウンドとは		・トラックをくり返す [リピート]	_
•DSPとは	_	・指定した範囲をくり返す [A-Bリピート]	_
・マルチチャンネルサラウンドを使う	_	・ビデオCDの特殊再生	
・ドルビープロロジック II モードを使う	_	・一時停止する [静止画]	
•DSPモードを使う	_	・コマ送りで再生する	
・スピーカーの出力レベルを調節する	_	・スローモーションで再生する [スロー]・映像を拡大・縮小する [ズーム]	_
2	_	- 下家で144人・144人・144人・144人・144人・144人・144人・144人	<u>[53</u>

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示 です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる一内容を示しています。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「傷害を負ったり物的損害が想定され る一内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号







行為を指示する記号





一般的指示


1警告

万一、次のような異常が発生したとき はすぐ使用をやめる。

• 煙が出ている、へんなにおいがするとき







- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)





すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントか

このような異常が発生したまま使用していると、火災や 感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してか ら販売店に修理を依頼してください。お客様による修理 は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。





風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



⚠警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入部の穴などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



本機の上に水の入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。





電源プラグは根元まで確実に差し込む。


差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。





表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する。

火災の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。





電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因とな ります。



注意

電源プラグは、

コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コード に傷がつき、火災や感電の原因と なることがあります。電源プラグ を持って抜いてください。



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることが あります。

- 調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温にな
- 窓ぎわなど水滴の発生しやす い所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。







テレビなどの重い物や本機から

本機の上に重い物を置かない。

はみ出るような大きな物を置く と、バランスがくずれて倒れた り、落ちたりして、けがの原因と((なることがあります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐ と内部に熱がこもり、火災の原因となることがありま す。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- 本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す
- センターユニット後面の冷却 ファンをふさがない



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。安全 および節電のため、電源プラグ を抜いてください。



電源プラグを抜く



| 注意

お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。






電源プラグを抜く

移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。


接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電 の原因となることがあります。





はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、 聴力障害の原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、 電源が入ってから徐々に上げてください。



ディスク挿入時に、手を挟まれない ようにする。

閉まるときにディスクトレイに 手を挟まれ、けがの原因となる ことがあります。特に小さなお 子様のいるご家庭ではご注意く ださい。





手を挟まれないよう注意

3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使 用すると、火災の原因となるこ とがあります。特に、湿気の多く⁽ なる梅雨期の前に行なうと、よ り効果的です。

電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれし て、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。 次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケース についた液をよく拭きとってください。万一、もれた 液体が身体についたときは、水でよく洗い流してくだ さい。


ご使用になる前に

本システムの置き場所について

本システムは5℃から35℃までの温度で使用できるように設計されています。これを超える温度の環境で使用すると、誤動作したり、 故障の原因となります。また故障などを防止するため次の場所は避けてください。



・ 湿気やほこりの多い所




・ 直射日光が当たる所や暖房器のそば



寒い所から急に暖かい部屋へ移動 したのちしばらくの間



・ 極端に寒い所



- ・ 磁気を発生する所
- ・振動の激しい所
- · OA機器やけい光灯のすぐそば

露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いてDVDビデオやCDなどが正しく再生できないことがあります。


- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき 電源を入れたまま、1~2時間待ってからお使い ください。

付属品


お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン(RM-STHPZ10)(1個)



スピーカーコード(6m×4束) (フロントスピーカー左右、センター スピーカー、サブウーハー用)




AMループアンテナ(1個)



単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)



スピーカーコード(10m×2束) (リアスピーカー左右用)



ビデオコード 長さ約3m(1本)



FM簡易型アンテナ(1本)

ディスクの予備知識

本システムで再生できるディスク

本システムで再生できるディスクは以下の通りです。

再生できるディスク	記録内容	ディスクの大きさ
DVDビデオ	音声	12センチ
VIDEO THE O	映像	8センチ
ビデオCD CD COMPACT	音声	12センチ
Video CD UISG	映像	8センチ
スーパービデオCD	音声 + 映像	12センチ
SUPER VIDEO SUPER VIDEO		8センチ
オーディオCD COMPACT	音声	12センチ
DIGITAL AUDIO		8センチ

DVDビデオフォーマットで記録したDVD-RディスクおよびCDフォーマット、MP3ファイル、JPEGファイルに記録したCD-RディスクやCD-RWディスクは再生できます。(ただし、ディスクの特性や記録状態によっては、再生できないこともあります。)

再生できないディスク

·DVDオーディオ ·DVD-ROM ·DVD-RAM ·DVD-RW ·CD-ROM ·SACD ·フォトCD

これらのディスクを再生することはできません。誤って再生すると、ノイズが発生することがあります。また、発生したノイズによってスピーカーを破損することがあります。

CDグラフィックス、CDエキストラ、CDテキストの場合、音声のみ再生できます。

お知らせ

・本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。

·CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることを お確かめください。



リージョンコード(再生可能地域番号)について

DVDビデオにはリージョンコードと呼ばれる、再生可能地域番号がついています。この番号がDVDプレーヤーのリージョンコードと合致しないと再生できません。本システム(センターユニット)のリージョンコードは「2」ですので、DVDビデオの場合ディスク上に「2」という番号が含まれているディスクに限り再生することができます。

・本システムで再生できるディスクの表示例









リージョン番号の「2」を含んでいないディスクを再生しようとすると、テレビ画面に「リージョンエラー」と表示され、再生できません。

カラーテレビ方式について

本システムは日本やアメリカなどの標準方式であるNTSCに適合しています。

お知らせ

- DVDビデオおよびビデオCDは、ソフト製作者の意図により再生状態が決められていることがあります。 本センターユニットは、ソフト製作者が意図したディスク内容に従って再生をしますので、操作した通りに機能が働かないことがあります。 このようなときは、テレビ画面に「◇」が表示されますが、表示されないときもありますのでご注意ください。
- DVDビデオの2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換わるとき、音声や映像が乱れることがありますが、これは故障ではありません。


ディスクの予備知識(つづき)

再生できるディスクについて

■ DVDビデオ

DVDソフトは、「**タイトル**」と呼ばれるいくつかの大きな項目から構成されています。タイトルはさらに「**チャプター**(章)」という小さな項目に分割されています。


タイトルとチャプターには番号(タイトル番号、チャプター番号)が付けられていますので、見たい項目だけを選んで再生することができます。ただし、ディスクによってはタイトルやチャプターに分割されていないものもあります。



■ ビデオCD/オーディオCD

ビデオCDやオーディオCDは、「**トラック**」という項目で構成されています。トラックには番号(トラック番号)が付けられています。 たとえば2曲目は、「トラック2」となります。

ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないものもあります。また、「インデックス」と呼ばれる頭出しマークが記録されているディスクもあります。(本システムは「インデックス」には対応していません。)




■ MP3ディスク*1/JPEGディスク*2

本システムはMP3ファイル・JPEGファイルを記録したCD-R/CD-RWディスクを再生することができます(本取扱説明書ではこれらのディスクを「MP3ディスク | 「JPEGディスク | と呼びます)。

- 本システムで再生できるMP3ディスク・JPEGディスクは、ISO9660フォーマット(レベル1またはレベル2)で記録されたCD-R/CD-RWディスクです。
- *1 MP3とは「MPEG-1 Audio Layer-3」と呼ばれ、MPEG規格の1つです。人間の耳によく聞こえない音を記録せず、聞こえる音のみを記録するというデータ圧縮方法により、少ないデータ容量でステレオ音声を記録することができます。

MP3ディスクには、それぞれの曲が各「トラック(ファイル)」として記録されています。また一般的に、複数のトラックをカテゴリー別、アーティスト別などの「グループ(フォルダ)」にまとめて分類できます。またグループの中に「サブ・グループ」を作って、グループを階層構造にできます。このグループ階層はパソコンにおけるフォルダの階層構造と同です。



ジョイント フォトグラフィック エキスパート グループ


*2 JPEGは、「Joint Photographic Experts Group」の略称で、インターネットやデジタルカメラなどに広く利用されている静止 画情報圧縮フォーマットのひとつです。上記のMP3ディスクと同様な階層構造をもちます。

お知らせ

- MP3ディスクの音声信号は、OPTICAL DIGITAL OUT(光デジタル出力)端子からは出力されません。
- ディスクの記録状態や特性により再生できないことがあります。
- 6つ以上のセッション記録を持つマルチセッション・ディスクでは、すべてのセッションを再生することはできません。
- パケットライト方式で記録されたディスクは、再生できません。
- 本システムはMP3の「ID3v1 (ID3バージョン1)タグ」対応です。「ID3v2(ID3バージョン2)タグ」には対応していません。
- ファイナライズされていないディスクは、再生できません。

各部の名前

リモコン (RM-STHPZ10)



● 電源ボタン

─□内の数字のページに説明があります。—

電源を「入 | ↔ 「切 | するときに使います。

- ・ウ/オーディオボタン
- ・ウ/1テレビボタン
- ・ウ/Iビデオボタン
- ② サウンドボタン 35
- ❸ 数字ボタン(0、1~12)
 - ・音量調節ボタン 35

センター(+/-)ボタン

サブウーハー(+/-)ボタン

リアーL(+/-)ボタン

リアーR(+/ー)ボタン

テストボタン

セッティングボタン

- ・クリアボタン
- FMモードボタン 25
- 4 ソース機器選択ボタン
 - ・DVDボタン 22
 - FM/AMボタン 24
 - ・AUXボタン 26
 - * 上記のいずれかのボタンを押すと電源が「入」になります。
- **⑤** コントロールボタン
 - ・テレビコントロールボタン 27 71
 - ・ビデオコントロールボタン 27 71
- ⑥ テレビ音量ボタン(+/-) 27 71
- ⑦ オーディオ音量(+/−)ボタン 23 25 27
- 8 トップメニューボタン 40 ⑤ カーソルボタン(▲/▼/◄/►)と決定ボタン
- ⑩ 選択ボタン 28 62 68
- 操作ボタン
 - (停止)ボタン
 - ・► (再生)ボタン

 - * ▶ (再生)ボタンを押すと電源が「入」になります。
- 12 |◀◀ボタンと▶▶| ボタン


チューニング(アップ/ダウン)ボタン 24

- (8) 音声ボタン 37 46
- 14 字幕ボタン 38
- **(5)** リターンボタン 25 48
- ディマーボタン② スリープボタン 29
- (18) サーチボタン 39 47
- 19 テレビ/ビデオボタン 27 71
- 2 ●(録画)/メモリーボタン2 6 71
- ② 消音ボタン 29
- ② メニューボタン 40
- ② オンスクリーンボタン 36 40 \sim 43 46 49 \sim 51
- 24 ◀◀ボタンと▶▶ボタン

スロー(+/-)ボタン45 53

- ② ズームボタン 45 53 59
- ② アングルボタン ③
- ② サラウンドモードボタン 34
- ② DSPボタン ③5

センターユニット(XV-THPZ10)



● USTANDBY/ONボタンとSTANDBYランプ

電源を「入」 → 「切」 するときに押します。 STANDBY ランプは、電源「切」 で赤く点灯し、電源「入」 で消えます。

- 2 ディスクトレイ22
- ③ イルミネーションランプ
- 4 表示窓下記をご覧ください。
- **⑤ VOLUME調節つまみ** ② ② ② 音量を調節します。
- 音重を調即します。 **⑥ リモコン受光部**

リモコンは必ずこの受光部に向けて操作してください。


▽ PHONES端子圏ヘッドホンを使うときここにつなぎます。

⑧ ▲(開/閉)ボタン 22 23

ディスクトレイを開閉するときに使います。

- * ▲(開/閉)ボタンを押すと電源が「入 | になります。
- 9 操作ボタン
 - ▶/Ⅱ(再生/一時停止)ボタンディスクを再生、一時停止するときに使います。
 - ■(停止)ボタンディスクを停止するときに使います。
 - ・ I◀◀ボタン/ ▶▶ボタントラックの頭出しをするときに使います。
 - * ▶/■(再生/一時停止)ボタンを押すと電源が「入」になります。
- SOURCEボタン② 24 26
 - ソース(音源)を選ぶときに使います。
- ♠ SURROUNDボタン

 「
 ドルビープロロジックIIモードを選ぶときに使います。
- ② DSPボタン 35DSPモードを選ぶときに使います。



- 音声チャンネル表示
 - [13]ページの「音声チャンネル表示について」をご覧ください。
- ② P-SCAN(プログレッシブスキャンモード)表示 31
- ③ デジタル信号方式表示 図 ~ 図 「DODIGITAL」、「DOPROLOGICII」および「DTS」を表示します
- 4 ディスク表示 9 23

「DVD」、「CD」、「VCD」および「MP3」表示が点灯します。


- **⑤** 再生状態表示
 - ▶(再生)、Ⅱ(一時停止)表示が点灯します。
- ⑥ TITLE(タイトル)表示 10
- ▼ TRK(トラック)表示 10 54
- ❸ TUNED(受信)表示②

- PROG(プログラム)表示41 49
- REPEAT(リピートモード)表示型 49 51
 「REPEAT」、「REPEAT」」および「A-B」を表示します。
- ②
 ►(SLEEP:おやすみタイマー)表示②
- ® STEREO(ステレオ)表示 25
- 4 文字/時間表示部

本システムの動作状態や選んでいるソース、時間情報などを 表示します。

り ラジオ周波数単位表示

FMバンド受信中はMHz表示が、AMバンド受信中はkHz表示 が点灯します。 後面



- 電源コード 21
 - 家庭用のコンセント(AC 100V)に接続します。
- ② ANALOG IN(AUX)音声入力端子 ② 外部機器のアナログ音声出力端子と接続します。
- ③ VIĎĚO ÓÚT映像出力端子⑰ テレビ(モニター)の映像入力端子と接続します。
- 4 FM アンテナ端子 (4)FM放送のアンテナを接続します。
- **⑤ AM アンテナ端子 4** AM放送のループアンテナ(付属)を接続します。
- **⑥ SUBWOOFER端子 ⑥** サブウーハーを接続する端子です。
- **⑦ CENTER SPEAKER端子** 個
 センタースピーカーを接続する端子です。

- **8 REAR SPEAKER(LEFT/RIGHT)端子** 6 リアスピーカー(左右)を接続する端子です。
- FRONT SPEAKER(LEFT、RIGHT)端子 フロントスピーカー(左右)を接続する端子です。
- ① OPTICAL DIGITAL IN(AUX)音声入力端子 ② 外部機器の光デジタル音声出力端子と接続します。
- OPTICAL DIGITAL OUT(AUX)音声出力端子 図 外部機器の光デジタル音声入力端子と接続します。
- ② VIDEO OUT (S1-VIDEO) 映像出力端子 ① S-VIDEO映像を使うときに接続します。
- (3) D1/D2 VIDEO OUT端子(13) (19) テレビ(モニター)にD端子やコンポーネント端子が付いているときに接続します。

お知らせ

本体ボタンやリモコンの操作中に、本体表示窓に「INVALID」と表示されたときは、その操作は無効です。 このようなときは、それぞれの操作手順を確かめてから操作してください。

音声チャンネル表示について

再生している音声信号のソースチャンネルを表示します。



再生されている音声信号は、対応するスピーカーから出力されます。


L : 左フロントチャンネル(左フロントスピーカー)
 R : 右フロントチャンネル(右フロントスピーカー)
 C : センターチャンネル(センタースピーカー)
 LS : 左サラウンドチャンネル(左リアスピーカー)
 RS : 右サラウンドチャンネル(右リアスピーカー)
 S : サブウーハーチャンネル(サブウーハー)

接続上のご注意

- すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- 各コードまたは各プラグは確実に接続してください。不完全な接続は、雑音や音が出ないなどの原因となります。

アンテナを接続する


ラジオを聞くためにアンテナを接続します。アンテナを接続しないとラジオを聞くことはできません。



スピーカーを接続する

スピーカーの配置例

本システムのサラウンド音声を効果的にお楽しみいただくための配置例です。



フロントスピーカーの設置用として、TVサイドスタンド(LS-SP101VJ:別売り)がお使いになれます。またサテライトスピーカーには、サテライトスピーカースタンドシステム(LS-SP101FJ:別売り)がお使いになれます。

お知らせ

すべてのスピーカーは、聞く位置から等 距離のところに設置してください。

聞く位置からのフロントスピーカーまでの距離と、センタースピーカーやリアスピーカーまでの距離を同じにできないときは、ディレイタイム(遅延時間)の設定をしてください。(→ 67ページ)

設置するときのご注意:

- サテライトスピーカーを本棚の上などに置いて使用するときは、平らな場所に置いてください。
- 各スピーカーは防磁型です。万一テレビ画面に色ムラが生じるときは、スピーカーとテレビを10cm以上離してください。
- センターユニットの後面には冷却ファンがあります。設置のときにふさがないようにしてください。
- センターユニットを棚などの狭いスペースに設置するときは、スピーカーコードどうしがショートしないよう、芯線部分をしっかり差し込み、はみ出さないように接続してください。

設置するときのポイント

センタースピーカー:主に映画の台詞などを再生するの

で、テレビ画面の近くに設置します。

フロントスピーカー:前方左右の音を再生します。

リアスピーカー:後方左右の音を再生します。耳の位

置に対して横から少し後方に設置し

ます。

サブウーハー : 重低音を再生します。

- センタースピーカー、フロントスピーカー、リアスピーカーからの音には指向性*があります。スピーカーを向ける方向によって、サラウンド感が変わります。
- ・ サブウーハーからの音は、他のスピーカーからの音に比べて指向性が弱いので、無造作に配置しがちですが、左右のフロントスピーカーの間に設置してください。

*指向性とは…

スピーカーは、一般にその正面が最も音がよく聞こえ、正面からずれていくと聞こえにくくなる性質があります。この正面からの移動角度に対する出力音圧の変化を示したものが指向性です。

サテライトスピーカーを壁に掛けて使うとき

ブラケット金具(市販品)などを使って、サテライトスピーカーを柱などに取り付けて使うことができます。

⚠ 重要注意事項:

ブラケット金具(市販品)を柱などに固定する木ネジ(長さ20mm~25mm、直径3mm)は、十分に強度の得られるものをお客様でご用意ください。

強度や取り付けが不十分の場合、落下により人に被害を及ぼしたり、使用している機器などを損傷する恐れがあります。 ベニヤ板でできている壁やボード板などで強度が弱い場合は、必ず取り付け部を補強してください。

壁の強度など、お客様で判断できないときは、必ずお買い上げの販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

⚠ 取り付け位置に関する注意:

サテライトスピーカーを壁に取り付けるときは、取り付ける 位置に十分考慮してください。

日常生活で邪魔になる位置や体、頭のぶつかりやすい位置などに取り付けると、けがや器物の破損を招く原因となります。

スピーカーを接続する


サテライトスピーカーとサブウーハーをセンターユニットのスピーカー(SPEAKERS)端子に接続します。


スピーカーコードには、長さ約6m(4本)と長さ約10m(2本:リアスピーカー用)のものがあります。


各スピーカーコードには、各色のテーブが巻いてあり、テープと同色のスピーカー(SPEAKERS)端子につなぎます。

スピーカーの左右と極性(+ と -)を間違えないように正しく接続してください。

• スピーカーコードは、各色のテープが巻いてある線を 🛨 端子に、もう一方の線を 🕀 端子に接続します。








お知らせ

- スピーカーコードの極性(・ 、 ・)を間違えると、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注意ください。
- 接続したあと、コードを軽く引いて正しく接続されているか確認して ください。
- 市販のスピーカーをお使いになると、音質などがそこなわれる 原因になることがあります。本システムの真価を発揮するため に、付属のスピーカーをお使いになることをお勧めします。

ご注意

- センターユニットは、使用状態により、本体の温度が上昇することがありますので、下図のような放熱空間を確保してください。
- ラックの後面のコード引出し口はできるだけ大きくして、通気を良くしてください。




テレビを接続する

本システムからの映像を見るためにテレビを接続します。テレビの代わりにモニターやプロジェクターにも接続できます。 詳しくはテレビ(モニター)の取扱説明書をご覧ください。

- センターユニットの映像出力は、直接テレビ(またはモニター)とつないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、コピー防止システムの働きにより再生中に画像が乱れることがあります。
- プログレッシブスキャン対応のテレビは、本機のD1/D2 VIDEO ÓÚT端子とつないでください。より高画質の映像をお楽しみいただけます。

映像入力端子付のテレビとの接続




S映像入力端子付のテレビとの接続

S映像信号とは・・・


従来の映像信号を輝度信号(Y)と色信号(C)に分離した信号です。 鮮明で色のにじみが少ない映像が楽しめます。

・本システムのS映像端子は、ビデオカメラなどのワイドモードや、 ワイドテレビなどのワイド画面検出(スクイーズ)信号にも対応するS1映像端子です。




D端子またはコンポーネント映像入力端子付きのテレビとの接続

D1/D2 VIDEO OUT映像端子を使ってセンターユニットとテレビを接続すると、より高画質の映像をお楽しみいただくことができます。



・コンポーネント映像入力端子付きテレビの場合



お知らせ

• ハイビジョンの端子とは接続しないでください。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 また、お使いのテレビによっては画面サイズの自動切り換えなどの一部の機能が正しく働かないことがあります。

D端子付きのテレビとの接続について

本システムはプログレッシブスキャンモードに対応しています。

本機をD端子を装備したテレビと接続し、プログレッシブスキャンモード(P-SCAN MODE)を設定することによって高画質の画像をお楽しみいただくことができます。(→ 31 ページ)

本システムのD端子はD1/D2出力端子です。対応する信号は下記の対応表のとおりです。D1~D4映像入力端子を持つ機器に接続できます。

	映像信号フォーマット			
対応する映像出力	1125i	750p	525p	525i
D4	0	0	0	0
D3	0	-	0	0
D2	_	-	0	0
D1	-	-	-	0

お知らせ

• テレビのD端子が「D1」端子のときは、プログレッシブスキャンモードはご利用になれません。

他のAV機器を接続する


本システムには、他の機器(デジタル・アナログ)を接続できます。

• 接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

アナログ機器との接続

RCAピンプラグ付きのオーディオコード(別売り)を使って、ANALOG IN(AUX)音声入力端子に接続します。

赤いプラグをP(右端子)に、白いプラグをL(左端子)に接続します。




お知らせ

• ビデオデッキなどの映像を見るには、ビデオデッキの映像出力端子とテレビの映像入力端子を直接接続してください。音声は本システムで選び、映像はテレビの「外部入力」で選びます。

デジタル機器との接続

デジタル入出力端子の接続

光デジタルケーブル(別売り)を使って、CDレコーダーやMDレコーダーなどの録音機器をOPTICAL DIGITAL IN 音声入力端子および オブティカル アウト OPTICAL DIGITAL OUT 音声出力端子に接続します。BSデジタルチューナーなどの画像再生機器の音声は、OPTICAL DIGITAL IN 音声 入力端子に接続します。




電源コードを接続する

接続がすべて終わってから、電源コードを家庭用コンセントに差 し込んでください。

電源コードを接続すると、センターユニットのSTANDBYランプが赤く点灯します。

センターユニット(XV-THPZ10)



ご注意


- 電源コードはテレビやビデオデッキ、アンテナ線などから離してください。雑音が発生したり、映像が乱れたりすることがあります。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグの部分を持って抜いてください。

リモコンを準備する

単3形の乾電池を入れます。


1. 裏ブタをはずす

A部につめをかけ、矢印の方向 へ引き上げます。




2. 単3形乾電池を2本入れる

リモコン内部の表示に合わせ、 極性(\bigoplus 、 \bigoplus)を正しく入れます。



3. 裏ブタをしめる

矢印の方向に戻します。




お知らせ

- リモコンの先端をセンターユニットのリモコン受光部に向けて操作します。斜めから使用したり、リモコン受光部との間に障害物などがあると、リモコンで操作できないことがあります。
- 操作範囲が狭くなってきたり、センターユニットに近づけないと 操作できなくなってきたときは、乾電池が消耗してきています。 2本とも同じ種類の新しい単3形乾電池と交換してください。
- 付属の電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と交換してください。
- 指定以外の電池(充電式電池など)は使わないでください。
- 長い間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。

DVDビデオなどのディスクを見る・聞く





ご注意

次のような操作をする前には、必ず音量を最小にしてください。音量を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障害の原因となったり、スピーカーを破損したりすることがあります。

• ディスクを再生するとき

■ 本システムの電源を「入」にする

リモコン

心/I オーディオボタンを押す。

押すごとに電源が

「入」→「切」します。



センターユニット

Ů/I STÁŃĎBY/ŐŃボタンを押す。 押すごとに電源が

「入」→「切」します。



センターユニットのSTANDBYランプが消灯します。 電源を切る前に聞いていたソース(音源)が選ばれ、センター ユニットの表示窓に表示されます。

■ DVDをソース(音源)に選ぶ

リモコン

DVDボタンを押す。

DVD

センターユニット

SOÚRCEボタンをくり返し押して、 「DVD |を選ぶ。



- DVDビデオやビデオCDの映像ソフトをご覧になるときは、テレビの電源も入れ、テレビ側で正しい外部映像入力を選んでください。
 - 例:ビクター製のテレビでは「ビデオ3」がDVD入力端子です。
- CDやMP3ディスクなどの音楽ソフトをお楽しみになるときも、テレビ画面を見ながら操作を行うと、便利です。
- 他メーカーのテレビをお使いのときは、あらかじめメーカー設定をしておきます。(→ 70 ページ参照)


ディスクを入れる

センターユニットのみ

①▲(開/閉)ボタンを押す。本システムの電源が「入」になり、 ディスクトレイが出てきます。



② ディスクを入れる。



文字のある面を 上にする。 (両面DVDビデオ の場合は、再生す る面を下にする)

ディスクトレイ

- 8センチディスクは、中央の凹部に置きます。
- ディスク・スタビライザーは使用しないでください。

ディスクを再生する

リモコン

▶(再生)ボタンを押す。



センターユニット

▲(開/閉)ボタンまたは▶/Ⅱ(再生/一時停止) ボタンを押す。

ディスクトレイが閉まり、しばらくすると再生 が始まります。(ディスクの検出中は表示窓に 「RÉADING」と表示されます)



例:DVDビデオ(ドルビーデジタル5.1ch)を再生したとき



例:オーディオCDを再生したとき



より詳しいディスク操作については、以下のページをご覧ください。

DVDビデオ

:「DVDを使いこなす」(**→** 36 ~ 45 ページ) 過激なシーンなどを含むDVDソフトを視聴制限したいときは 「視聴制限をする[パレンタルロック]」(→ 68 ページ)

・ ビデオCD/オーディオCD

: 「ビデオCDやCDを使いこなす」(**→ 46** ~ 53 ページ)

• MP3 : 「MP3ディスクを演奏する」(**⇒** [54] ~ [56] ページ)

JPEG: 「JPEGディスクを再生する」(→ 57) ~ (60) ページ)

·DVDビデオやビデオCDの再生を開始すると、メニューがテレビ 画面に表示されることがあります。このときは、メニュー画面を使 いディスクを操作します。(→ 40 48 ページ)

音量を調節する

リモコン

オーディオ音量(+/一)ボタンを押す。



センターユニット

VOLUME調節つまみを回す。



- 音量レベルは、VOLUME MIN(消音)、01~62、MAX(最大)ま での64段階の範囲で調節できます。
- 電源を「切」にすると、次に電源を「入」にしたときの音量レベルは 以下のようになります。

[25]以上のときは[25]

[25]以下のときは電源を「切」にしたときの音量

サラウンドやDSPモードを使う

本システムでは、6つのスピーカー(5.1チャンネル)を使用 した臨場感あふれるサラウンドがお楽しみいただけます。 再生するディスクによって、以下のサラウンドやDSPモ-ドがお使いいただけます。

■デジタルマルチチャンネルサラウンド

ドルビーデジタル、DTSサラウンドで記録されたディスク を再生するときに使います。

■ ドルビープロロジックII

アナログ2チャンネル、リニアPCM*およびドルビーデジタ ル(2チャンネル)の音声を、5.1チャンネル音声に拡張する ことができます。

操作など詳しくは「サラウンドを使う」(→32)~35ページ) をご覧ください。

■DSPモード

アナログ2チャンネル、リニアPCM*およびドルビーデジタ ル(2チャンネル)の音声を、デジタル信号処理により臨場感 溢れる音場に変換することができます。

- 操作など詳しくは「サラウンドを使う」(→32)~35]ページ) をご覧ください。
- リニアPCMとは、CDやDVDビデオなどに使われている 2チャンネル信号です。

再生を止めるには

■(停止)ボタンを押す。



センターユニット



(ディスク上の停止した位置が記憶されます。) もう一度、再生を始めると、記憶された位置から続きが再生さ れます(リジューム再生)。

- 次のような操作をしたときは、リジューム再生は働きません。
 - ・もう一度**■(停止)ボタン**を押したとき
 - ・本システムの電源を切ったとき
 - ・ソース(音源)を一度切り換えたとき
 - ディスクトレイを開けたとき

ディスクを取り出すには

センターユニットのみ

▲(開/閉)ボタンを押す。

ディスクトレイが出てきます。

ディスクを取り出したら、もう一度**▲(開/閉)ボタン**を押して、 ディスクトレイを閉めます。

ディスクトレイをロックするには

あやまった操作などによって、ディスクトレイが開閉するのを防ぎます。

センターユニットのみ

▶/**Ⅲ(再生/一時停止)ボタン**を押し ながら**◄◀ボタン**を3秒以上押す。 テレビ画面に「LOCKED」と表示され





て、ディスクトレイはロックされます。 • ロックを解除するには


もう一度▶/**II(再生/一時停止)ボタン**を押しながら**I◀◀ボタン** を3秒以上押す。テレビ画面に「UNLOCK」と表示されて、 ロックは解除されます。

電源を「切」にするには

もう一度、リモコンの **O/I オーディオボタン**または センターユニットの O/I STÂŃDBY/ONボタンを押す。 センターユニットのSTANDBYランプが赤く点灯します。

テレビの電源を忘れずに切ってください。

ラジオ(FM放送/AM放送)を聞く



ご注意

次のような操作をする前には、必ず音量を最小にしてくださ い。音量を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障 害の原因となったり、スピーカーを破損したりすることがあり ます。

• 放送局を選ぶとき

本システムの電源を「入」にする

リモコン

少/ オーディオボタンを押す。

押すごとに電源が「入」

→「切」します。



センターユニット

Ů/I STÁNDBY/ŐNボタンを押す。 押すごとに電源が「入 | → 「切 | します。



センターユニットのSTANDBYランプが消灯します。 電源を切る前に聞いていたソース(音源)が選ばれ、センター ユニットの表示窓に表示されます。

FM放送またはAM放送をソース(音源) に選ぶ

リモコン

FM/AMを押す。

押すごとに、FM放送とAM放送が交互 に切り換わります。



センターユニット

SOURCEをくり返し押して、表示窓に [TUNER FM]または[TUNER AM] を表示させる。



ボタンを押すごとに、次のように表示が切り換わります。

→ DVD → TUNER FM → TUNER AM - DIGITAL IN ← ANALOG IN ←

聞きたい放送局を選ぶ

リモコン

チューニング(アップ)ボタンまたは チューニング(ダウン)ボタンを押す。



|センターユニット|

▶▶|ボタンまたは|**◄◄**ボタンを押す。



オート選局

チューニング(アップ)ボタンまたは**チューニング(ダウン)ボタン**を押し続け、表示窓の周波数表示が変わりだしたら指を離します。放送局を受信すると自動で周波数が停止します。

マニュアル選局

チューニング(アップ)ボタンまたはチューニング(ダウン) ボタンをくり返し押します。押すごとにFM放送は0.05MHz(50kHz)ずつ、AM放送は9kHzずつ変わります。

FM放送 0.05MHzずつ:76.00MHz~108.00MHz AM放送 9kHzずつ :531kHz~1,629kHz

- チューニング(アップ/ダウン)ボタンによる選局のほかに、 数字ボタンで直接周波数を入力しても選局できます。
- ■放送局を記憶させてあるときはプリセット番号で放送局を選ぶことができます(プリセット選局)。
- 「放送局を記憶させて選ぶ[プリセット選局]」 61 ページをご覧ください。

▲ 音量を調節する

リモコン

オーディオ音量(+/一)ボタンを押す。



センターユニット

VOLUME調節つまみを回す。



- 音量レベルは、VOLUME MIN(消音)、01~62、MAX(最大)までの64段階の範囲で調節できます。
- 電源を「切」にすると、次に電源を「入」にしたときの音量レベルは以下のようになります。

[25]以上のときは[25]

「25」以下のときは電源を「切」にしたときの音量

ち サラウンドやDSPモードを使う


FM放送やAM放送を聞いているときに、ドルビープロロジックIIモードやDSPモードがお楽しみいただけます。

操作など詳しくは、「サラウンドを使う」(→ 32 ~ 35 ページ)
 をご覧ください。

受信表示とFM放送の受信モード

放送を受信すると

放送を受信するとTÜNED表示が点灯します。FMステレオ放送を受信すると **STEREO**表示も点灯します(オートステレオモード)。



FM放送の受信モード

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときなどにリモコンの **FMモード**を押します。

音声はモノラルになりますが、雑音が消え放送が聞きやすくなることがあります。(強制モノラルモード: STEREO表示が表示窓から消えます)

押すごとに、FM放送の受信モードが「オートステレオ」と「強制モノラル」に切り換わります。

リモコンのみ



AM放送の受信中に「ピー」というビート音が出るときは リモコンの**リターン**を押します。

 押すごとに、「BEAT CUT 1」と 「BEAT CUT 2」に切り換わります。 ビート音が消える(小さくなる)状態を選びます。


リモコンのみ

電源を「切」にするには

もう一度、リモコンの **O/I オーディオボタン**または センターユニットの **O/I STANDBY/ONボタン**を押す。

センターユニットのSTANDBYランプが赤く点灯します。

他のAV機器からの音声を聞く



ご注意

次のような操作をする前には、必ず音量を最小にしてください。音量を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障害の原因となったり、スピーカーを破損したりすることがあります。

• 再生する機器を選ぶとき

■ 本システムの電源を入れる

リモコン

∪/ オーディオボタンを押す。

押すごとに電源が「入」 😝 「切」 します。



センターユニット

少/I STANDBY/ONボタンを押す。

押すごとに電源が「入」→「切」します。

STANDBY/ON

センターユニットのSTANDBYランプが消灯します。 電源を切る前に聞いていたソース(音源)が選ばれ、センター ユニットの表示窓に表示されます。

| 全 外部接続したAV機器をソース(音源)に 選ぶ

リモコン

ĀŪXボタンを押す。

ボタンを押すごとに、ソース(音源)は次のように切り換わります。



ANALOG IN - DIGITAL IN

センターユニット

SOURCEボタンをくり返し押す。

ボタンを押すごとに、ソース(音源)は 次のように切り換わります。 SOURCE

→ DVD → TUNER FM → TUNER AM →
DIGITAL IN ← ANALOG IN ←

外部入力に合わせて、ソース(音源)を選びます。

DIGITAL IN: センターユニット後面のOPTICAL

DIGITAL IN端子に接続した機器からの音

声を楽しむとき

ANALOG IN: センターユニット後面のANALOG IN

(AUX)端子に接続した機器からの音声を

楽しむとき

3 外部接続のAV機器を操作する

外部接続のAV機器の電源を「入」にして、操作を始めます。

- ■外部機器を操作するには、それぞれの機器に付属の取扱 説明書をご覧ください。
- ■本システムのリモコンで、ビデオデッキまたはテレビが 操作できます。
 - 他メーカーのテレビを操作するには、あらかじめメーカー設定をしておきます(⇒ 図 ページ)。
 - 接続している機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

ビデオデッキを操作するボタン

ビデオデッキ操作ボタンは日本ビクター製のビデオデッキに限り操作できます。

日本ビクター製のビデオデッキには、「A」「B」2種類のリモコンコードを使えるものがあります。本機のリモコンを使って、ビデオデッキを操作するときは、ビデオデッキのリモコンコードを「A」に設定してください。

ビデオコントロールボタンを押したあとで、次の操作が行えます。

▶(再生)ボタン : 再生を始めます。
 ■ (一時停止)ボタン : 一時停止します。
 ■ ボタン : テープを巻き戻します。
 ■ (停止) : 録画・再生を停止します。

●(録画)/メモリーボタン

: **▶ (再生)ボタン**と一緒に押すと、 録画が始まります。

■ (一時停止)ボタンと一緒に押すと、 録画待機状態になります。そのあと

▶ (再生)ボタンを押すと、録画を 開始します。

数字ボタン : 受信チャンネルを変更します。

番号の選びかた

• 1~12のいずれかの数字ボタンを押します。 (10~12を選ぶときは、次のボタンを押します。) ボタン右下の数字に対応しています



テレビを操作するボタン

テレビコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

テレビ音量(+/-)ボタン:テレビの音量を調節します。 **テレビ/ビデオボタン**:テレビの外部入力を切り換え

ます。

数字ボタン : テレビの受信チャンネルを変 更します。

番号の選びかた

• 1~12のいずれかの数字ボタンを押します。 (10~12を選ぶときは、次のボタンを押します。) ボタン右下の数字に対応しています



ご注意

テレビやビデオデッキの操作を終了した後は、必ず**DVDボタン**、 または**FM/AMボタン**を押してください。リモコンで本システム が再び操作できるようになります。

→ 音量を調節する

リモコン

オーディオ音量(+/一)ボタンを押す。



センターユニット

VOLUME調節つまみを回す。



- 音量レベルは、VOLUME MIN (消音)、01~62、MAX (最大)までの64段階の範囲で調節できます。
- 電源を「切」にすると、次に電源を「入」にしたときの音量レベルは以下のようになります。

「25」以上のときは「25」 「25」以下のときは電源を「切」にしたときの音量

▼ サラウンドやDSPモードを使う

ドルビープロロジック**II**モードやDSPモードがお楽しみいただけます。

外部入力した信号によっては、対応できないサラウンドがあります。「入力信号/サラウンド対応表」(→ 22 ページ)をご覧ください。


- 入力信号によっては、サブウーハーから音が出ないことがあります。
- 操作など詳しくは、「サラウンドを使う」(⇒ 32~35 ページ)をご覧ください。

電源を「切」にするには

もう一度、リモコンの O/I オーディオボタンまたは センターユニットの O/I STANDBY/ONボタンを押す。

センターユニットのSTANDBYランプが赤く点灯します。 ・ 外部接続のAV機器の電源も忘れずに切ってください。

ふだん使う便利な操作




|A| 画質を調節する

映像の明るさや色の濃さなどをお好みに合わせて調節できます。

リモコンのみ

1 再生中に選択ボタンを押す

テレビ画面に調節メニューが表示されます。





2 カーソルボタン(▲/▼)を押して項目を選ぶ



画質調節項目

輝度 : お好みの明るさに調節したいとき シャープネス: お好みの輪郭に調節したいとき カラー : お好みの色調に調節したいとき コントラスト: お好みの明暗比に調節したいとき

3 カーソルボタン(◀/▶)を押してお好みの画質 に調節する

• 他の項目も調節したい ときは、手順2と手順3 をくり返します。



△ 選択ボタンを押す

調節メニューが消えます。

ご注意

上記の映像調節の変更値は、電源を「切」にするとお買い上げ時の設定値に戻ります。

Bヘッドホンで楽しむ

センターユニット前面のPHONES端子に、ヘッドホンを差し込むとヘッドホンモードになり、スピーカーからの音声は出なくなります。

ヘッドホンをつけるときや、ヘッドホンのプラグを抜き差しするときは、必ず音量を最小にしてから行ってください。

突然大きな音がでて聴力障害などの原因となったり、 スピーカーを破損することがあります。

C 一時的に音を消す

電話がかかってきたときなど、音を一時的に出なくするとき に便利です。

リモコンのみ

消音ボタンを押す。

スピーカーからの音が聞こえなくなります。

もう一度押すと、元の音量に戻ります。

オーディオ音量(+/-)ボタンを押しても、元の音量に戻ります。



D 表示窓の明るさを変える [ディマー]

センターユニットの表示窓の明るさを変えられます。 映画ソフトを鑑賞するときなどで表示窓の明るさが気にな るときに使います。

リモコンのみ

¶ ディマーボタンをくり返し押して表示窓に 「DIMMER」を表示させる

ボタンを押すごとに次のように 切り換わります。




DIMMER ← → SLEEP*

* SLEEPについては「おやすみタイマーを使う」をご覧ください。

2 カーソルボタン(◄/►)を押してお好みの明る さを選ぶ

ボタンを押すごとに、 明るさが切り換わり ます。





3 決定ボタンを押す

表示窓に「OK」と表示され、 お好みの明るさに設定されます。



E おやすみタイマーを使う [スリープ]

おやすみタイマーを使うと、設定した時間に本システムの電源が自動的に「切」になります。音楽を聞きながら眠りたいときなどにお使いください。

リモコンのみ

1 スリープボタンをくり返し押して表示窓に「SLEEP」を表示させる

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。



DIMMER* → SLEEP

* DIMMERについては「表示窓の明るさを変える」をご覧ください。

2 カーソルボタン(◄/►)を押してご希望の時間 (分)を選ぶ

電源が「切」になるまでの 時間(分)を設定します。 ボタンを押すごとに、 次のように切り換わります。



3 決定ボタンを押す

表示窓に「OK」と表示され、 ►(SLEEP)表示が点灯します。



● 電源が「切」になるまでの時間を確かめたり、設定時間を 変えるには

おやすみタイマーを設定後に、**スリープボタン**をくり返し押して表示窓に「SLEEP」を表示させると、電源が「切」になるまでの残り時間が確かめられます。

設定時間を変更するときは、カーソルボタン(◄/►)を押して希望の時間を選び直し、決定ボタンを押します。

おやすみタイマーを解除するには

- **1.スリープボタン**をくり返し押して表示窓に「SLEEP」を表示させます。
- **2.カーソルボタン(◀/▶)**を押して「SLEEP OFF(解除)」 を選びます。

おやすみタイマーが解除され、SLEEP表示は消灯します。

電源を「切」にしたときは、おやすみタイマーは解除されます。

プログレッシブスキャンを設定する

スキャンモード(方式)とは

スキャンモード(方式)には従来のテレビに使われているインターレーススキャンモードと、より高画質の映像再生を可能にしたプログレッシブスキャンモードがあります。

日本やアメリカなどのテレビ方式(NTSC)では毎秒30コマ (フレーム)の画像を扱います。

・ インターレーススキャンモード(飛び越し走査方式):

従来のテレビで用いられている方式で、映像の各フレーム情報を半分に「間引き」して1つのフィールド情報とし、連続した2つのフィールドを使って1つの画像(フレーム)を作るビデオ方式です。つまり実際には毎秒60フィールドで30画像を映し出しています。お買い上げ時にはこちらが選択されています。

• プログレッシブスキャンモード(順次走査方式):

すべてのフレーム情報を1つのフィールドで映し出します。したがって映像情報が従来方式に比べて倍になり、チラツキの少ない高密度の画像になります。 プログレッシブ対応のテレビが必要です。またテレビ側の接続端子として、D2~D4に対応したD端子、またはプログレッシブ対応のコンポーネント端子が必要です。

プログレッシブスキャンモードとは

プログレッシブスキャンモードは、一度にすべての走査線を表示する映像方式です。従来のインターレーススキャンモードに比べて、倍の走査線で表現されるため、より高精細な映像を再現します(左記「スキャンモードとは」参照)。

本システムは、従来のインターレーススキャンモード(480i*) とともにプログレッシブスキャンモード(480p*)にも対応しています。


本システムをプログレッシブ対応のテレビと接続してお使いのときは、スキャンモードをP-SCAN(プログレッシブスキャン)に設定しておきます(\rightarrow 31ページ「スキャンモードを設定する」参照)。

* 「480i」および「480p」は、それぞれ走査線の数および スキャンモードを表しています。i はインターレース、 p はプログレッシブの略です。

お知らせ

• プログレッシブ映像出力の著作権保護信号について

ソース (音源) によっては、プログレッシブ映像出力 (525p) には著作権保護信号が付加されていることがあります。この信号に対応していないテレビ、モニターでは映像が乱れることがあります。このようなときは、スキャンモードをインターレースに切り換えてお使いください。この信号に対応している当社のテレビはHD-32LS1や AV-32ADなどです。詳しくは「お客様で相談センター」にお問い合わせください。



スキャンモードを設定する

お使いのテレビがプログレッシブスキャンに対応している 場合、本システムのスキャンモードをプログレッシブ(P-SCAN MODE)に設定すると、高画質映像をお楽しみいただ けます。

1 DVDを選ぶ

リモコン

DVDボタンを押す。



SOURCE

センターユニット

SOURCEボタンを

くり返し押して、表示窓に 「DVD」を表示させる。

・表示窓に「NO DISC」と表示されるときは、 手順3に進みます。

2 再生を止める

ディスクを再生しているときは再生を止めます。

リモコン

■(停止)ボタンを押す。



センターユニット

■(停止)ボタンを押す。



3 スキャンモードを設定する

リモコンのみ

______ プログレッシブボタンを押す。

表示窓のP-SCAN表示が点灯します。 ボタンを押すごとにスキャンモードが 次のように切り換わります。



P-SCAN



→ INTERLACÉ

ご注意

テレビ画面にメニューなどが表示されているときは、スキャンモー ドの設定が切り換わらないことがあります。 スキャンモードの設定を切り換えるときは、メニューなどの表示を


消してから行ってください。


サラウンドとは

映画館は、計算された効果音で臨場感を再現するために、壁に多くのスピーカーを配置して、あらゆる方向から音声が聞こえてくるように設計されています。(図A)

客席を包みこむように多くのスピーカーを配置することに よって、音の定位感を飛躍的に高めることができます。

本機は、5つのスピーカーとサブウーハーを使うことで、映画館そのままの臨場感をご家庭で再現することを可能にしました。(図B)





本機では、内蔵のDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)により次のサラウンドをお楽しみいただけます。

- マルチチャンネルサラウンド(ドルビーデジタル、 ^{ティーティーエス} DTSデジタルサラウンド、MPEG-2 AACサラウンド)
- ドルビープロロジック II (プロロジック II ムービー、 プロロジック II ミュージック)
- DSP (CONCERT, STADIUM, HALL, THEATER,

■ ドルビーデジタル *1

ドルビーデジタル5.1チャンネルの場合、フロント左右、センター、リア左右、サブウーハーの5.1チャンネル(サブウーハーは0.1チャンネルと数えます)の各チャンネルを完全に独立した音声として再生するので、チャンネル間の干渉も少なく、より優れた音質でより立体的なサラウンドが再現できます。

本機にはドルビーデジタルデコーダーが内蔵されていますので、ドルビーデジタルの映像ソフトが再生できます。

• ドルビーデジタル信号が検出されると、表示窓の DIGITAL表示が点灯します。

■ DTSデジタルサラウンド *2

DTSデジタルサラウンドは、CD、LD、DVDなどに使われています(このようなソフトには Mod マークが記載されています)。

ドルビーデジタル同様5.1チャンネルのデジタル音声フォーマットですが、音声圧縮率を低く設定してあるため、厚みのある、より高音質な再生が可能となります。

本機にはDTSサラウンドデコーダーが内蔵されていますので、DTSデジタルサラウンドの映像ソフトが再生できます。

DTS信号が検出されると、表示窓に dts表示が点灯します。

▼ドバンスト オーディオ コーディング MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding)サラウンド

MPEG-2オーディオの標準方式のひとつで、BSデジタル放送で採用されている音声符合化規格です。

低ビットレートで高音質を確保できる点が特長で、番組内容により5.1チャンネルのマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

 AACサラウンドの音声を聞くには、お使いになる機器を本 機背面のOPTICAL DIGITAL IN(AUX)音声入力端子に接 続してください。(→ 20ページ)

米国パテントナンバー

5,848,391;	5,291,557;	5,451,954;
5,400,433;	5,222,189;	5,357,594;
5,752,225;	5,394,473;	5,583,962;
5,274,740;	5,633,981;	5,297,236;
4,914,701;	5,235,671;	07/640,550;
5,579,430;	08/678,666;	98/03037;
97/02875;	97/02874;	98/03036;
5,227,788;	5,285,498;	5,481,614;
5,592,584;	5,781,888;	08/039,478;
08/211,547;	5,703,999;	08/557,046;
08/894,844		

■ ドルビープロロジック II *3

本機にはドルビープロロジック II デコーダーが内蔵されています。ドルビーサラウンド方式で記録された2チャンネル音声はもちろん、通常の2チャンネル音声も5.1チャンネル音声に拡張することができます。

また、従来のドルビープロロジック方式に比べて、リアスピーカーの高音域も再生することができます。これにより、立体感・包囲感のあるサラウンドがお楽しみいただけます。

ドルビープロロジック Ⅱには次の2つのモードがあります。

プロロジック II ムービー

DDIDOLBY SURROUND マークのついたドルビーサラウンド方式で記録された2チャンネル音声の映像ソフトの再生に向いています。DVDソフトなどのマルチチャンネル5.1チャンネル音声に近い音場での再生をお楽しみいただけます。

プロロジック II ミュージック

2チャンネル音声*の音楽ソフトの再生に向いています。音楽 ソフトの再生に適した広がりと奥行きを持った音場をお楽し みいただけます。

- * DTS、MP3ディスクを除いた2チャンネル音声に対して有効です。
- ドルビープロロジックⅡデコーダーが働いていると、表示窓に II 表示が点灯します。

DSPとは

コンサートホールやライブハウスなどで聞く音は、音源から直接 耳に届く音(直接音)と天井や壁などに反射してから耳に届く音 (初期反射音)、そして、何回も反射を繰り返してから耳に届く音 (残響音)によって構成されています。これらの反射音/残響音は、 リスナーと天井、壁の距離によって様々な遅延時間をもった音と なり、コンサートなどでは、直接音とこれらの反射音/残響音に よって、音場が作り出されています。

本機に搭載されているDSPモードは、これらの反射音や残響音をデジタル信号処理により創り出しコンサートホールやライブハウスなどの臨場感を再現します。

本機では次のDSPモードをお楽しみいただけます。

• LÍVE HOÚSE : 天井の低いライブハウスの臨場感を再現 します。


• **HALL** : 比較的小さなコンサートホールの臨場感を再現します。特にボーカルがはっきり

します。

• CONCERT :主にクラシックのコンサートに使われる

大ホールの臨場感を再現します。

* **STADIUM** : 屋外スタジアムの臨場感を再現します。



- DSPは、アナログ2チャンネル、リニアPCMおよびドルビーデジタル(2チャンネル)の音声を、デジタル信号処理により臨場感溢れる音場に変換することができます。
- DSPをお楽しみいただくときは、すべてのサテライト スピーカーとサブウーハーを接続しておきます(DSP のモードにより、出力するスピーカーが自動的に選択さ れます)。

<お知らせ>

サラウンドをお使いになるときは、以下の項目をあらかじめ 正しく設定しておいてください。


> スピーカーの出力レベル(→ 35 ページ) スピーカーのサイズ(→ 67 ページ) スピーカーのディレイタイム(遅延時間)(→ 67 ページ)

- それぞれの信号と、それに対応するサラウンドについては、 入力信号/サラウンド対応表(⇒ ② ページ)をご覧ください。
- *1.*3 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

*2 DTSおよびDTS Digital Surroundは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

サラウンドを使う(つづき)



| A | マルチチャンネルサラウンドを使う


ドルビーデジタル、DTSのマルチチャンネルのDVDを再生するときやMPEG-2 AACのマルチチャンネル(外部接続のBSデジタルチューナーから)の信号が入力されると、自動的にマルチチャンネルサラウンドが「入 | になります。

• ドルビーデジタルまたはDTSを再生すると、表示窓に DDDIGITAL表示または **dts** 表示が点灯します。

例:ドルビーデジタルのとき



例:DTSデジタルサラウンドのとき



• MPEG-2 AACのマルチチャンネル信号が入力されると、表示窓に「MPEG-2 AAC」と表示されます。

B ドルビープロロジックIIモードを使う

アナログ2チャンネル、リニアPCM*およびドルビーデジタル(2チャンネル)の音声を5.1チャンネル音声に拡張したいときに使います。

* リニアPCMとは、CDやDVDビデオなどに使われている 2チャンネル信号です。

リモコン

サラウンドモードボタンを押す。


サラウンドモード

センターユニット

SURROUNDボタンを押す。

押すごとに、サラウンドが次のように切り換わります。

SURROUND



- ・ ドルビープロロジックIIモードが選ばれているときは、表示窓のDOProLogic II表示が点灯します。
- ・ 各サウンドモードについては、33ページをご覧ください。

DSPモードを使う

アナログ2チャンネル、リニアPCM*およびドルビーデジタ ル(2チャンネル)の音声を、デジタル信号処理により臨場感 溢れる音場に変換することができます。

* リニアPCMとは、CDやDVDビデオなどに使われている 2チャンネル信号です。

リモコン

DSPボタンを押す。





DSF


センターユニット

DSPボタンを押す。

押すごとに、DSPモードが 次のように切り換わります。







DSPモードは、ソース(音源)により、適切な効果を発揮 できないことがあります。そのようなときは、別のDSP モードに切り換えてください。

- DSP OFF ← THEATER ← STADIUM ←

お知らせ・

サラウンドやDSPモードをお使いになるときは、以下の項目をあら かじめ正しく設定しておいてください。

- スピーカーの出力レベル(→ 35 ページ)
- スピーカーセット(→ 67 ページ)
- ディレイタイム(遅延時間)(→ 67 ページ) すべてのスピーカーから音声が出力される設定のとき以外は、お 使いになれません。

スピーカーの出力レベルを調節する

センタースピーカー、左右リアスピーカー、サブウーハーの 出力レベルを調節します。

リモコンのみ

1 DVDボタンを押す

ソース(音源)が「DVD Iになります。



2 サウンドボタンを押す



3 テストボタンを押す

テストトーンメニューがテレビ画面に 表示されます。





つづいて、テストトーンがスピーカーごとに出力されます。 出力の順番は次のとおりです。



▲ 出力レベルをテストトーンを聞いて調節する

テストトーンは、スピーカーごとに 約3秒間ずつ、くり返し出力されます。 以下のボタンを操作して、お好みの 音量に調節します。



「リアスピーカー(左)」: リアーL(+/-)ボタンで調節します。 「リアスピーカー(右)」: リアーR(+/-)ボタンで調節します。 「センタースピーカー」: センター(+/-)ボタンで調節します。 「サブウーハー」 : サブウーハー(+/-)ボタンで調節します。

- 各スピーカーの調節範囲は、-6dBから+6dBまでです。
- ・ディスクトレイにMP3ディスクが入っているときは、サブウーハー の出力レベル調節はできません。
- ・スピーカー音量の調節ができなくなったときは、もう一度サウンドボ タンを押して本体表示窓に「SOUND」と表示させてから、行います。

5 ■(停止)ボタンを押して終了する

テストトーンメニューがテレビ画面から 消えます。



お知らせ

リモコンの**サウンドボタン**を押したあと、**セッティングボタン**を押すと、設定 するスピーカーの構成(5.1チャンネルまたは2.1チャンネル*)が選べます。 テレビ画面に「5.1ch」と表示され、ボタンを押すごとに、「2.1ch」と交互に切 り換わります。

* 5.1チャンネルは、すべてのサテライトスピーカーとサブウーハー。 2.1チャンネルは、フロントスピーカーとサブウーハー。

DVDビデオの便利な操作

DVDソフトの中には、複数の音声が収録されたものや、字幕が表示されるもの、複数のカメラを使って異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)が複数収録されたものなどがあります。 このようなディスクのパッケージには以下のようなマークが入っています。



:複数の音声(例:日本語、英語など)が収録されています。マーク中の数字は、収録されている音声言語の数を示しています。

このようなDVDソフトを再生中は、「音声言語」を切り換えることができます。(→ 37 ページ)



:複数の字幕(例:日本語、英語など)が収録されています。マーク中の数字は、収録されている字幕言語の数を示しています。

このようなDVDソフトを再生中は、「字幕言語」 を切り換えることができます。(→ 38 ページ)



:マルチアングルで収録されています。マーク中の数字は、収録されているマルチアングル映像の数を示しています。

お知らせ

操作中にテレビ画面に「◎」が表示されたら…

その操作は無効です。以下のような理由が考えられます。

- ディスクにその操作に必要とされる情報が収録されていない。
 - 例: メニューを押しても、ディスクメニューが出てこない
 - ➡ディスクメニューが収録されていない。
- ディスク上のプログラムで、その操作を禁止している。
 - 例: ディスクによって早送り、早戻し、スローモーション再生などの 操作が禁止されている。
- 再生中や一時停止中は、その操作を禁止している。

ディスクの入れかた・取り出しかた、再生・停止のしかたなどの操作方法については、「DVDビデオなどのディスクを見る・聞く」(→22)ページ)をご覧ください。

オンスクリーンメニューを表示する

ここでは、ディスク情報の確認、シャッフル再生・プログラム再生 およびリピート再生の設定を変更するためのオンスクリーンメ ニューを表示します。

• ディスク再生中に操作します。

リモコンのみ

オンスクリーンボタンを押す。

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。






オンスクリーンメニューを消すには

もう一度、オンスクリーンボタンを押します。

ディスクの情報をテレビ画面に表示する

ディスクの再生中に、そのディスクに収録されているタイトル数、チャプター数、音声言語など、色々な情報を確認することができます。

リモコンのみ




1 再生中に、オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。






2 カーソルボタン(▲/▼)を押して「OSD」を 選ぶ





3 決定ボタンをくり返し押して表示させたい ディスク情報を選ぶ

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。






4 カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選び、 決定ボタンを押す

オンスクリーンメニューが 消えて、ディスクの情報が 画面に表示されます。



■ ディスク情報の画面

OSD:「オン」のとき ① 00:01:16 01:40:45



- ① :現在再生中の経過再生時間と残り時間
- ② :ディスクの種類
- ③ : 現在再生中のタイトル番号とディスクの総タイトル数例: 15タイトル中の最初のタイトルを再生中のとき
- ④ : **音声言語**(**→ 37** ページ) 例: 3つの音声言語中のひとつめの音声が選ばれているとき
- ⑤ :現在再生中のチャプター番号と再生中のタイトルに 収録されているチャプター数

例:10チャプター中の2番目のチャプターを再生中のとき

- ⑥ :字幕(→ 38 ページ) 例:「Off|のとき
- ②:音声録音方式の種類ードルビーデジタル、DTS、リニア PCM(ステレオ)とサンプリング周波数を表示します。例:ドルビーデジタル 5.1チャンネルのディスクを再生中のとき
- ⑧ :マルチアングル映像(→ 38) ページ)例:収録されている3つのうちの最初の映像を再生中のとき

設定の変更を中止したいときは

手順**4**で決定ボタンを押す前に次の操作を行います。 もう一度、オンスクリーンボタンを押してオンスクリーンメニューを消す。


ディスク情報の画面を消すには

オンスクリーンボタンをくり返し押す。

音声を選ぶ [音声言語]

外国映画のソフトなど、複数の音声が収録されているときは、 お好みの音声を選ぶことができます。

リモコンのみ



▮ 再生中に、音声ボタンを押す

現在の音声言語がテレビ画面に表示されます。



音声言語が表示されている間に ボタンを押すと、次のように 切り換わります。

例:3つの音声言語(英語、フランス語、スペイン語)がディスクに収録されているとき



しばらくすると、音声言語の表示は自動的に消えます。

お知らせ


• 初期設定で、日本語や英語などの音声でディスク再生が始まるよう に設定しておくこともできます。(→ 図 ページ)

DVDビデオの便利な操作(つづき)

字幕を選ぶ「字幕言語」

外国映画のソフトなど、字幕を表示できるときは、字幕の種類(または字幕なし一Off)を選ぶことができます。


リモコンのみ



映像のアングルを変える [アングル]

音楽ライブソフトなどには、複数のカメラを使って異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)が複数収録されたものがあります。このようなディスクを再生するときには、どの角度からの映像を見るか選ぶことができます。

リモコンのみ



▮ 再生中に、字幕ボタンを押す

現在の字幕言語がテレビ画面に 表示されます。

字幕言語が表示されている間に ボタンを押すと、次のように 切り換わります。



例:3つの字幕言語(英語、フランス語、スペイン語)が収録されているとき



しばらくすると、字幕言語の表示は自動的に消えます。

お知らせ

初期設定メニューで、日本語や英語などの字幕でディスク再生が始まるように設定しておくこともできます。(→ 64 ページ)


1 再生中に、アングルボタンを押す

現在のアングル/マルチアングル 映像の数がテレビ画面に表示されます。



表示されている間にボタンを押すと、次のように切り換わります。


例:3つのマルチアングル映像が収録されているとき



見たい映像を選ぶ・探す

映像を見ながら探す


再生する速度を変えて、見たい場面へ素早く移動することができ ます(可変速再生)。



■可変速再生で先の映像へ進む

再生中に、▶▶ボタンを押す

現在の再生速度がテレビ画面に表示されます。 ボタンを押すごとに、再生速度が切り換わります。



可変速再生では、音声は聞こえなくなります。

■可変速再生で前の映像へ戻る

1 再生中に、◀◀ボタンを押す

現在の再生速度がテレビ画面に表示されます。 ボタンを押すごとに、再生速度が切り換わります。

4 x2



・可変速再生では、音声は聞こえなくなります。

通常の再生(正方向)に戻すには

▶(再生)ボタンを押す。



他のチャプターへスキップする

前後のチャプターの頭へスキップすることができます。

再生中に、、◀◀または▶▶ボタンを押す

先のチャプターへスキップするには

リモコンまたはセンターユニットの**▶▶|ボタン**をくり 返し押します。

テレビ画面にMスキップ(表示窓には選んだチャプ ター番号が)表示され、再生が始まります。

手前のチャプターへスキップするには


リモコンまたはセンターユニットの**/◄<ボタン**をくり 返し押します。

テレビ画面にMスキップ(表示窓には選んだチャプ ター番号が)表示され、再生が始まります。

• 現在再生しているチャプターの頭へスキップするには リモコンまたはセンターユニットの**|◀◀ボタン**を1回 だけ押します。

時間、タイトル、チャプターを指定して選ぶ「サーチ」

リモコンのみ



再生中に、サーチを押す

設定メニューがテレビ画面に表示されます。





· 時間 : 現在のタイトルの経過時間を指定

・タイトル : タイトル番号を指定します。 ・チャプター :チャプター番号を指定します。

2 カーソルボタン(▲/▼)を押して項目を選ぶ



3 数字ボタン(1~9、0)を押して番号や 経過時間を指定し、決定ボタンを押す

指定したタイトル、チャプター、または経過時間の場面 から再生されます。

タイトル番号やチャプター番号を指定するには

・ 1ケタの番号を指定する場合 1~9を押す。その後、しばらく待つか、**決定ボタン**を押す。

・ 2ケタの番号を指定する場合 10の位の数字を押してから、1の位の数字を押す。 例: 11番を選ぶとき、「1」→「1」と押す。 20番を選ぶとき、「**2**」→「**0**」と押す。

経過時間を指定するには

• 「00:45:23」(45分23秒)を指定する場合 [4]→[5]→[2]→[3]→決定ボタンの順に押す。

- [01:23:05](1時間23分05秒)を指定する場合 [1]→[2]→[3]→[0]→[5]→決定ボタンの順に押す。
- 数字を押し間違えたときは、クリアボタンを押します。

見たい映像を選ぶ・探す(つづき)/順番を変えて再生する


ディスクメニューで選ぶ

[メニュー/トップメニュー]

DVDには、通常メニュー画面が収録されています。

メニューの内容はさまざまで、映画のタイトルや曲目、またはアーティスト情報などが収録されています。このメニュー画面から見たいところを選ぶことができます。

リモコンのみ




1 再生中に、メニューボタンまたはトップ メニューボタンを押す

ディスクに収録されているメニューが、テレビ画面に表示されます。





2 カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して見たい 項目を選び、決定ボタンを押す



選んだ項目から再生されます。

メニュー画面によっては、数字ボタンでも選ぶことができます。

メニューボタンとトップメニューボタンの使い分け

複数のタイトルが収録されているディスクは、タイトル名のリストが表示されるなど目次のような役割を持ったメニュー画面が収録されていることがあります。このようなときには、 トップメニューボタンを押します。


また、複数のタイトルが収録されていないディスクでも何らかのメニュー画面が収録されていることがあります。このようなときには、**メニューボタン**を押します。収録されているメニュー画面が表示されます。

各ディスクのメニュー構成については、ディスクの説明書をご覧ください。

タイトル内のチャプターをランダム に再生する [ランダム再生]

本システムが次に再生するチャプターを選び、ランダムに再生します。

• ランダム再生では、同じチャプターは一度しか再生されません。




再生中に、オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。






2 カーソルボタン(▲/▼)を押して「モード」 を選ぶ





3 決定ボタンをくり返し押して「ランダム」 を選ぶ

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。





- 「プログラム」が選ばれているときにプレイモードを切り換えると、プログラムは取り消されます。
- 4 カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選び、 決定ボタンを押す



5 ►(再生)ボタンを押す

ランダム再生が始まります。




ランダム再生を解除するには

- 1. 手順3で決定ボタンをくり返し押して、「オフ」を選ぶ。
- 2. カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す。 ランダム再生中に、■(停止)ボタンを押しても解除されます。

プログラムを予約・再生する [プログラム再生]

ディスクのチャプターを好きな順番で再生できます。 12ステップまで予約できます。



▮ 再生中に、オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。





2 カーソルボタン(▲/▼)を押して「モード」 を選ぶ





3 決定ボタンをくり返し押して「プログラム」を選ぶ

ボタンを押すごとに、 次のように切り換わります。





4 カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す

テレビ画面に設定画面が表示されます。




5 数字ボタンを押してタイトル番号を予約する




数字入力について

例: タイトル番号 [5]を入力するときは、「5」を押す。 タイトル番号[10]を入力するときは、「1」→「0」の順に押す。 押し間違えたときは、**クリアボタン**を押す。


6 カーソルボタンの(►)を押してカーソルを チャプター番号欄へ移す



7 数字ボタンを押してチャプター番号を予約する



8 カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して次に 再生したいプログラム番号を選ぶ



- 9 手順5から手順7をくり返し、他の番号を予約する
- **1** カーソルボタン(▲/▼/◀/▶)を押して 「プログラム再生」を選び、決定ボタンを押す

テレビ画面の設定画面が消えて、センターユニットの表示窓にPROG表示が点灯します。予約した順番で再生されます。

プログラム再生を途中で停止するには

- **■(停止)ボタン**を押します。
- 再び再生したいときは**▶(再生)ボタン**を押します。途中で停止したところから再生が始まります。

プログラム再生を解除するには

- 1. 手順3で決定ボタンをくり返し押して、「オフ」を選ぶ。
- 2. カーソルボタン(▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す。
- プログラム再生を解除すると、プログラムの内容は消去されます。

プログラムを追加・変更するには

- 手順5から手順7で、カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して 追加または変更したい番号欄へカーソルを移し、新しい番 号を入力する。
- 2. カーソルボタン(▼)を押して「プログラム再生」を選び、決定 ボタンを押す。

プログラムを取り消すには


手順**4**でカーソルボタン(►)を押して「取消」を選び、決定ボタンを押す。

見たい映像をくり返す

タイトルやチャプターをくり返す [リピート]

再生中のタイトルやチャプターをリピート(くり返し)再生できます。

リモコンのみ



1 再生中に、オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。






2 カーソルボタン(▲/▼)を押して「リピート」 を選ぶ



3 決定ボタンを押す

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。





- リピートを設定すると、センターユニットの表示窓にリピート表示*が点灯します。
- * 各リピートとリピート表示は下記をご覧ください。
- **チャプターリピート** : 現在のチャプターをくり返し再生

します。表示窓に「REPEAT 1」表

示が点灯します。

• **タイトルリピート** : 現在のタイトルをくり返し再生し

ます。表示窓に「REPEAT」表示が

点灯します。

• **ディスクリピート** : 現在のディスクをくり返し再生し

ます。表示窓に「REPEAT」表示が

点灯します。

• **オフ** : リピートを解除します。

4 カーソルボタン(▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す。




リピートを解除するには


- 1. 手順3で決定ボタンをくり返し押して、「オフ」を選ぶ。
- **2.** カーソルボタン(▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す。

指定した範囲をくり返す [A-Bリピート]

再生中に範囲を指定して、見たい(聞きたい)部分をくり返し再生できます。語学の学習などに便利です。

リモコンのみ






1 再生中に、オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。





2 カーソルボタン(▲/▼)を押して 「リピート A-B」を選ぶ





3 再生中に、くり返しを始めたい部分で、 決定ボタンを押す

くり返したい部分の最初のところが、開始点(A)として 記憶されます。

センターユニットの表示窓に「A-」と、テレビ画面には「A-」と表示されます。



4 くり返したい部分の終わりで、もう一度 決定ボタンを押す

くり返す部分の最後のところが、終点(B)として記憶されます。

• センターユニットの表示窓に「A-B」表示が点灯 し、A-B間がくり返し再生されます。



5 オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面から消えます。



A-Bリピートを解除するには

- 1. 手順**3**で決定ボタンをくり返し押して「Ωオフ」を選ぶ。
- **2.** カーソルボタン(▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す。

お知らせ


- 2つのタイトルにまたがるA-Bリピートはできません。
- プログラム再生中は、A-Bリピートはできません。
- A-Bリピートは、リピート(チャプターリピート、タイトルリピートおよびディスクリピート)とは同時に設定できません。

DVDビデオの特殊再生

静止画を再生する [静止画]


再生を一時停止して、静止画を再生できます。

リモコン



1 再生中に、Ⅲ(一時停止)ボタンを押す

映像が静止します。(音声も聞こえなくなります)






通常の再生に戻すには

▶(**再生)ボタン**を押します。



センターユニット



┃ 再生中に、▶/Ⅲ(再生/一時停止)ボタンを押す

映像が静止します。(音声も聞こえなくなります)





通常の再生に戻すには


もう一度**▶/Ⅱ(再生/一時停止)ボタン**を 押します。



コマ送りで再生する

静止中の映像をコマ送りで再生できます。

リモコンのみ



1 再生中に、Ⅱ(一時停止)ボタンを押す


映像が静止します。(音声も聞こえなくなります)





2 II(一時停止)ボタンをくり返し押す

押すごとに、静止画が次のフレームに進みます。



通常の再生に戻すには


▶(再生)ボタンを押します。



スローモーションで再生する [スロー]

連続したシーンをゆっくり再生できます。

・スローモーションで再生すると、音声は聞こえなくなります。




映像が静止します。




2 スロー(+)ボタンまたはスロー(-)ボタンを 押す

ボタンを押すごとに、再生速度が 次のように切り換わります。





逆方向のスローモーションを再生する場合は、次のように切り換わります。



通常の再生に戻すには


▶(再生)ボタンを押します。



映像を拡大・縮小する [ズーム]

再生中や静止画中に映像の一部を拡大・縮小できます。

リモコンのみ




1 拡大したいところで、ズームボタンを押す

ボタンを押すごとに、画面が拡大または縮小されます。

ズーム倍率は12ステップの範囲 で拡大または縮小されます。







・ 画像が拡大されているときにカーソルボタン(▲/▼/
 ◄/►)を押すと、ご覧になりたい部分に画面を動かすことができます。

拡大または縮小を解除するには

▶(再生)ボタンを押します。



ビデオCDやCDの便利な操作

ディスクの入れかた・取り出しかた、再生・停止のしかたなどの操 作方法については、「DVDビデオなどのディスクを見る・聞く」 (**→**22ページ)をご覧ください。

お知らせ

操作中にテレビ画面に「◎」が表示されたら…

その操作は無効です。以下のような理由が考えられます。

- ディスクにその操作に必要とされる情報が収録されていない。
- ディスク上のプログラムで、その操作を禁止している。
 - 例: ディスクによって早送り、早戻し、スローモーション再生などの 操作が禁止されている。
- 再生中や一時停止中は、その操作を禁止している。

オンスクリーンメニューを表示する

ここでは、ディスク情報の確認、ランダム再生・プログラム再生 およびリピート再生の設定を変更するためのオンスクリーン メニューを表示します。

• ディスクを再生中に操作します。

リモコンのみ

オンスクリーンボタンを押す。

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。



再生モード	
モード	オフ
リピート	オフ
リピート A-B	Ωオフ
OSD	オフ
OK	

オンスクリーンメニューを消すには

もう一度、オンスクリーンボタンを押します。

音声チャンネルを切り換える


ビデオCDやCDを再生中、通常のステレオ再生のほか、左右の音 声チャンネルを切り換え、それぞれの音声チャンネルの音声を モノラルでフロントスピーカー(左右)に振り分けて再生するこ とができます。

リモコンのみ

音声ボタンをくり返し押す。

ボタンを押すごとに、音声チャンネルがテレビ画面 に表示され、次のように切り換わります。






- サラウンドやDSPモードをお使いのときには、音声チャンネ ルの切り換えはできません。
- ディスクによっては、音声チャンネルの切り換えができない ことがあります。


ディスクの情報をテレビ画面に表示する

ディスクの再生中に、そのディスクに収録されているトラック数 など色々な情報を確認することができます。



再生中に、オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。






カーソルボタン(▲/▼)を押して「OSD」を選ぶ





3 決定ボタンをくり返し押して表示させたい ディスク情報を選ぶ

ボタンを押すごとに、次のように 切り換わります。






4 カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選 び、決定ボタンを押す

オンスクリーンメニューが消えて、 ディスク情報の画面が表示され ます。



ディスク情報の画面



- ① 現在再生中のトラックの経過時間と残り時間
- : ディスクの種類とビデオCDのバージョン番号
 - ・ビデオCDのバージョン番号が表示されるのは、ビデオ CDが挿入されたときのみです。
- : 現在再生中のトラック番号とディスクの総トラック数 例: 15トラック中の最初のトラックを再生中のとき

設定の変更を中止したいときは

手順4で決定ボタンを押す前に次の操作を行います。

オンスクリーンボタンを押してオンスクリーンメニューを消す。


ディスク情報の画面を消すには

オンスクリーンボタンをくり返し押す。

見たい映像や聞きたい曲を選ぶ・探す

再生しながら探す

再生する速度を変えて、見たい場面や聞きたいフレーズに素早く 移動できます(可変速再生)。



■先へ進む

再生中に、▶▶ボタンを押す

ボタンを押すごとに、再生速度が切り換わります。




• ビデオCDの可変速再生中は、音声は聞こえなくなります。

■前へ戻る

1 再生中に、◀◀ボタンを押す

ボタンを押すごとに、再生速度が切り換わります。



• ビデオCDの可変速再生中は、音声は聞こえなくなります。

通常の再生に戻すには

▶(**再生**)ボタンを押します。



他のトラックへスキップする

前後のトラックの頭へスキップすることができます。

再生中に、、◀◀または▶▶ボタンを押す

先のトラックへスキップするには

リモコンまたはセンターユニットの**▶→ボタン**をくり返し押します。

テレビ画面にMスキップ(表示窓には選んだチャプター番号が)表示され、再生が始まります。

手前のトラックへスキップするには

リモコンまたはセンターユニットのI**◄◀ボタン**をくり返し押します。


テレビ画面にMスキップ(表示窓には選んだチャプター番号が)表示され、再生が始まります。

 現在再生しているトラックの頭へスキップするには リモコンまたはセンターユニットのI◀◀ボタンを1回 だけ押します。

時間やトラック番号を指定して選ぶ [サーチ]

トラックの経過時間を指定して、お好みの位置から再生できます。
・この操作をするとビデオCDのPBC機能(→ [48]ページ)は解除されます。

リモコンのみ



¶ 再生中、または一時停止のときにサーチ ボタンを押す

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。



2 カーソルボタン(▲/▼)を押して項目を選ぶ (ディスクサーチのみ)

トラックサーチ

時間 :トラックの特定部分を

経過時間で指定します。

ディスクサーチ

• **時間** :ディスクの特定部分を

€ 経過時間で指定します。

• **トラック**:特定のトラックをトラック番号で指定します。

3 数字ボタンを押してご希望の経過時間 またはトラック番号を指定し、決定ボタン を押す

指定した経過時間、または トラック番号の位置から 再生されます。



決定

- 「02:34」(2分34秒)を指定するには:
 2→3→4→決定の順に押す。
- 「45:03」(45分03秒)を指定するには:
 4→5→0→3→決定の順に押す。
- 数字を押し間違えたときは、**クリアボタン**を押します。


ご注意

停止中はディスクサーチに限り選べます。

見たい映像や聞きたい曲を選ぶ・探す(つづき)


ディスクメニューで選ぶ (ビデオCDのみ)

ビデオCD(バージョン2.0)には、PBC機能と呼ばれる「メニュー再生機能」(Playback Control)が付いているディスクがあります。この機能があるときは、画面の指示にしたがって階層を進みながら再生できます。PBC対応のディスクを再生すると、通常の場合、最初にメニュー画面を表示します。メニュー画面に表示された項目や番号を選んで次の画面に進んでいきます。



ディスクメニューが表示されたら、数字ボタンを押して、再生したい項目を選ぶ

選んだ項目が再生されます。




- 画面に[次へ]または[前へ]などという表示があるときは
 - ▶▶ボタンを押すと、画面に「▶▶INext」と表示され、 次のサブメニューへ進みます。
 - I■■ボタンを押すと、画面に「I■■Prev」と表示され、 前のサブメニューへ戻ります。

操作方法はディスクによって異なります。

数字入力について

例: タイトル番号 [5]を入力するときは、「**5**」を押す。 タイトル番号[10]を入力するときは、「**1**」→「**0**」の順に押す。 押し間違えたときは、**クリアボタン**を押す。

■ プレイバックコントロール(PBC)機能



自動的にPBC再生するには

PBC機能付きのビデオCDを再生すると、自動的にPBC再生が始まります(お買い上げ時の設定)。

PBC機能付きのビデオCDを入れてもPBC再生が始まらない ときは、次の操作を行います。

リモコンのみ

- 1. オンスクリーンボタンを押す。
- 2. カーソルボタン(▲/▼)を押して「モード」を選ぶ。
- 3. 決定ボタンを押して「PBC」を選ぶ。
- **4. カーソルボタン(▲/▼)**を押して「OK」を選び、**決定ボタン**を押す。
- ランダム再生、プログラム再生、リピート再生を選ぶと、PBC機能は解除されます。

PBC機能を使わないときは

PBC機能付きのディスクでも、PBC機能を使わないで、収録されているトラックを連続して再生できます。

PBC機能を使わないで再生したいときは、次の操作を行います。

リモコンのみ

メニューボタンを押す。

ボタンを押すごとに、PBC機能が次のように「入」↔「切」します

PBC オン ←→ PBC オフ


順番を変えて再生する

プログラムを予約・再生する

[プログラム再生]

トラックを好きな順番で再生できます。 12ステップまで予約できます。

この操作をするとPBC機能(→個ページ)は解除されます。



1 再生中に、オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。





2 カーソルボタン(▲/▼)を押して「モード」 を選ぶ




3 決定ボタンをくり返し押して「プログラム」 を選ぶ

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。




4 カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す


設定画面が表示されます。



5 数字ボタンを押してトラック番号を予約する



6 カーソルボタン(▲/▼/◀/►)を押して次に 再生したいプログラム番号を選ぶ



- **7** 手順5と手順6をくり返して他のトラック 番号を予約する
- **8** カーソルボタン(▲/▼/◀/▶)を押して 「プログラム再生」を選び、決定ボタンを押す

設定画面が消えて、センター ユニットの表示窓にPROG 表示が点灯します。 予約した順番で再生されます。



プログラム再生を途中で停止するには

■(停止)ボタンを押します。

• 再び再生したいときは**▶(再生)ボタン**を押します。途中で停止 したところから再生が始まります。

プログラム再生を解除するには

- 1. 手順3で決定ボタンをくり返し押して、「オフ」を選ぶ。
- 2. カーソルボタン(▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す。
- プログラム再生を解除すると、プログラム内容は消去されます。

プログラムを追加・変更するには

- 手順5から手順7で、カーソルボタン(▲/▼/◄/►) を押して 追加または変更したい番号欄へカーソルを移し、新しい番号 を入力する。
- 2. カーソルボタン(▼)を押して「プログラム再生」を選び、決定 ボタンを押す。

プログラムを取り消すには


手順**4**でカーソルボタン(▶)を押して「取消」を選び、決定ボタンを押す。


順番を変えて再生する(つづき)

ディスク内のトラックをランダムに 再生する [ランダム再生]

本システムが次に再生するトラックを選び、ランダムに再生します。

- ランダム再生では、同じトラックは一度しか再生されません。
- この操作をするとPBC機能(→48)ページ)は解除されます。






オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。





2 カーソルボタン(▲/▼)を押して「モード」 を選ぶ



3 決定ボタンをくり返し押して「ランダム」 を選ぶ

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。



のみ表示されます。



4 カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す



5 ►(再生)ボタンを押す

ランダム再生が始まります。




ランダム再生を解除するには

- 1. 手順3で決定ボタンをくり返し押して、「オフ」を選ぶ。
- **2. カーソルボタン(▲/▼)**を押して「OK」を選び、**決定ボタン** を押す。
- ランダム再生中に、**■(停止)ボタン**を押しても解除されます。

見たい映像や聞きたいところをくり返す

トラックをくり返す [リピート]

再生中のディスクやトラックをリピート(くり返し)再生できます。



1 再生中に、オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。





2 カーソルボタン(▲/▼)を押して「リピート」 を選ぶ





3 決定ボタンを押す

ボタンを押すごとに、次のように 切り換わります。





- リピートを設定すると、センターユニットの表示 窓にリピート表示*が点灯します。
- * 各リピートとリピート表示は下記をご覧ください。
- 一曲:現在のトラックをくり返し再生します。表示窓に「REPEAT 1 | と表示されます。
- 全曲 : ディスクをくり返し再生します。表示窓
 - に「REPEAT」と表示されます。
- オフ : リピートを解除します。

4 カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を 選び、決定ボタンを押す。





リピートを解除するには

- 1. 手順**3**で決定ボタンをくり返し押して、「オフ」を選ぶ。
- 2. カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す。
- ・プログラム再生中やビデオCDのPBC再生中は、リピートできません。

指定した範囲をくり返す [A-Bリピート]

再生中に範囲を指定して、見たい(聞きたい)部分をリピート(くり返し)再生できます。語学の学習などに便利です。





再生中に、オンスクリーンボタンを押す

┃ オンスクリーンメニューがテレビ画面に表示されます。

3 - 7 - 7	
再生モード	
モード	オフ
リピート	オフ
リピート A-B	ひォフ
OSD	オフ
OK	



2 カーソルボタン(▲/▼)を押して 「リピート A-B」を選ぶ





3 再生中に、くり返しを始めたい部分で、 決定ボタンを押す

くり返したい部分の最初のところが、開始点(A)として記憶されます。

•テレビ画面に「**Ω**A-」と表示されます。



4 くり返したい部分の終わりで、もう一度 決定ボタンを押す

くり返す部分の最後のところが、 終点(B)として記憶されます。

•センターユニットの表示窓に「A-B」 と表示され、A-B間がくり返し再 生されます。



5 オンスクリーンボタンを押す

オンスクリーンメニューがテレビ画面から消えます。


A-Bリピートを解除するには

- 1. 手順**3**で決定ボタンをくり返し押して、「Ωオフを選ぶ。
- カーソルボタン(▲/▼)を押して「OK」を選び、決定ボタンを押す。
- プログラム再生中や、ビデオCDのPBC再生中は、A-Bリピートはできません。
- A-Bリピートは、リピート(一曲、全曲)とは同時に設定できません。

ビデオCDの特殊再生

一時停止する [静止画]

再生を一時停止できます。ビデオCD再生中は静止画をご覧になれます。



】 再生中に、Ⅱ(一時停止)ボタンを押す

- 一時停止します。
- ビデオCD再生中は、映像が静止します。 (音声も聞こえなくなります)




一時停止

通常の再生に戻すには

▶(再生)ボタンを押します。



センターユニット



再生中に、▶/Ⅲ(再生/一時停止)ボタンを押す

- 一時停止します。
- ビデオCD再生中は、映像が静止します。 (音声も聞こえなくなります)





通常の再生に戻すには


もう一度**▶/Ⅱ(再生/一時停止)ボタン**を 押します。



コマ送りで再生する

ビデオCD再生中に映像を静止し、その静止中の映像をコマ送りで再生できます。

リモコンのみ



1 再生中に、Ⅱ(一時停止)ボタンを押す

映像が静止します。(音声も聞こえなくなります)





2 II(一時停止)ボタンをくり返し押す

押すごとに、静止画が次のフレームに進みます。



通常の再生に戻すには

▶(再生)ボタンを押します。




お知らせ

• オーディオCDでは、コマ送りはできません。

スローモーションで再生する [スロー]

ビデオCD再生中に、連続したシーンをゆっくり再生できます。
・スローモーションで再生すると、音声は聞こえなくなります。



】 スローモーションで見たいところで、■(一時停止)ボタンを押す


映像が静止します。



2 スロー(+)ボタンを押す

ボタンを押すごとに、 再生速度が次のように 切り換わります。





通常の再生に戻すには

▶(再生)ボタンを押します。




お知らせ

- $\forall x \in \mathbb{R}^n$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$
- ビデオCDでは、逆方向のスローモーションはできません。

映像を拡大・縮小する [ズーム]

ビデオCD再生中や静止画中に、映像の一部を拡大または縮小できます。


リモコンのみ




1 拡大したいところで、ズームボタンを押す

ボタンを押すごとに、画面が 拡大または縮小されます。 ズーム倍率は12ステップの範囲 で拡大または縮小されます。







・画像が拡大されているときにカーソルボタン(▲/▼/
 ◄/►)を押すと、ご覧になりたい部分に画面を動かすことができます。

拡大または縮小を解除するには

▶(再生)ボタンを押します。



お知らせ

• オーディオCDでは、ズームはできません。

MP3ディスクを再生する

MP3ディスクについて

MP3とは

少ないデータ容量で高音質のステレオデータを記録することのできる記録方法です。本システムは、MP3ファイルを記録したCD-R/CD-RWディスクを再生することもできます。本取扱説明書ではこれらのディスクを「MP3ディスク」と呼びます。

MP3ディスクの構造

MP3ディスクには、それぞれの曲が各「**トラック**(ファイル)」として記録されています。さらに複数の**トラック**は、カテゴリー別、アーティスト別などの「**グループ**(フォルダ)」としてまとめて分類することができます。

このトラック/グループは、パソコンにおけるファイル/フォルダの構造と同様に階層構造をつくることができます。

(右の「MP3ディスクの階層構造図」参照)

CD-R/CD-RWドライブを使ってMP3ディスクを作るとき - の注意点

で自分でMP3ディスクを作成する場合は、以下の点にご注意ください。 MP3ファイルについて

- 本機では、次のようなファイルは再生できません。
 - 「.MP3」「.mP3」「.mp3」の拡張子のないもの
- ファイル名は、漢字・ひらがな・カナ・全角英数字が使用されていると、正しく表示されない場合があります。
- 本システムはMP3の「ID3v1 (ID3バージョン1)タグ」対応です。 「ID3v2(ID3バージョン2)タグ」には対応していません。


MP3ディスクについて

- 本機では、次のようなディスクについては、一部またはすべてを再生できません。
 - ディスクフォーマットが「ISO9660」ではないもの
 - 6つ以上のマルチセッション記録やパケットライト方式で記録されたもの
 - ファイナライズされていないもの

ご注意

- ディスクの記録状態や特性により、再生できないことがあります。
- MP3作成ソフトとCD-R/CD-RW作成ソフトによっては、本機で再生できないこともあります。
- ディスクトレイにMP3ディスクが入っているときは、サブウーハーの出力レベル調節はできません。
- MP3以外のファイルが含まれているMP3ディスクを再生したときは、機能が制限されることがあります。

■ MP3ディスクの階層構造図



MP3コントロール画面で操作する

ディスクの入れかた・取り出しかた、再生・停止のしかたなどの操作方法については、「DVDビデオなどのディスクを見る・聞く」


- (→22ページ)をご覧ください。
 - ・オーディオCDフォーマット、MP3ファイルおよび JPEGファイル以外に記録されたディスクは再生され ず、テレビ画面に「エラー」と表示されます。

お知らせ

- MP3ディスクでは早送り、早戻しなどの操作ができません。
- 操作中にテレビ画面に「O」が表示されたら…

その操作は無効です。以下のような理由が考えられます。

• MP3ディスクにその操作に必要とされる情報が収録されていない。



MP3ディスクを入れる

MP3コントロール画面がテレビ画面に表示されます。



*基本操作ボタン

▶(再生)ボタン : 再生を始めます。MP3コントロール画面の

再生状態表示は**▶再生**になります。


■(停止)ボタン : 再生を停止します。MP3コントロール画面

の再生状態表示は**■ストップ**になります。 **■(一時停止)ボタン**:再生を一時停止します。MP3コントロール

> 画面の再生状態表示は**Ⅱポーズ**になります。 ふたたび**▶(再生)ボタン**を押すと、リジュー

ム再生が始まります。

■ MP3コントロール画面



① :トラック番号

② :現在のフォルダ名

③ : 再生状態(▶ 再生/■ストップ/▮ポーズ)

④ :現在選択中のトラック(ファイル)番号とフォルダ内の 総トラック数

例: 28トラック中の2つめのトラックを選んだとき

⑤:プレイモード

⑥ :再生経過時間

⑦ :選択中のトラック(ハイライト表示)

⑧ :ファイル情報

• MP3ファイルにID3v1タグが含まれていればファイル情報が表示されます。

他のトラックに進むには

再生中に、**▶▶|ボタン**または**|◀◀ボタン**を押す。

•**▶▶ボタン**:次のトラックの頭へ スキップします。

• I**◄◄ボタン**:前のトラックの頭へ

スキップします。


お好みのトラックを選んで再生するには

カーソルボタン(▲/▼/▼/►)を押してトラックを選び、**決 定ボタン**を押す。

MP3コントロール画面に表示されるのは10トラックです。

次の10トラックを表示するには カーソルボタン(►)をくり返し押す。 前の10トラックを表示するには カーソルボタン(◄)をくり返し押す。

• 別のフォルダに移動すると再生が 停止します。



トラック番号を直接入力して選ぶには

数字ボタンを押してお好みのトラック番号を入力する。

- トラックは、現在選択中のフォルダ内から選びます。
- ・数字入力について

例: トラック番号[5]を入力するときは[5]を押し、決定ボタンを押す。 トラック番号[10]を入力すると きは[1]→[0]の順に押し、決定 ボタンを押す。



トラック番号[123]を入力する

ときは「1」→「2」→「3」の順に押し、決定ボタンを押す。

押し間違えたときは**クリアボタン**を押す。


MP3ディスクを再生する (つづき)

プログラムを予約・再生する [プログラム再生]

お好みの順番でトラック再生できます。

·「MP3コントロール画面」(⇒ 55 ページ) で操作します。

リモコンのみ



1 カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して プレイモードの「ブローディスク」を選び、決定ボタンを押す

プレイモードの表示が「ブローディスク」から「プログラム」に切り換わり、予約モードになります。





2 カーソルボタン(▲/▼/◀/▶)を押して 聞きたいトラック番号を選ぶ





例: トラック番号「3」を選んだとき

3 決定ボタンを押す

選んだトラック番号がハイライト表示されます。

もう一度、決定ボタンを押すと、選択が解除されます。



■ストップ	トラック1/28	00:00:00
■_01CARD	Ē.	プログラム
1 4 01.MP3	6 × 06.M	P3
2 × 02.MP3	7 \$ 07.M	P3
3 × 03.MP3	8 \$ 08.M	P3
4 04.MP3	9 均 09.M	P3
5 05.MP3	10 ≒ 10.M	P3 🙀

4 手順2から手順3をくり返して 聞きたいトラック番号を選ぶ

• 他のグループ(フォルダ)のトラック番号も選べます。




5 カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して プレイモードの「プログラム」を選び、 決定ボタンを押す

プレイモードの表示が「プログラム」から「ブロープログラム」に切り換わり、プログラムモードになります。同時に選んだトラックが表示されます。



6 カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して 再生を始めたいトラックの表示欄にカー ソルを移動し、決定ボタンを押す

トラックは、プログラムした順番に再生されます。



プログラム再生を解除するには

リモコンのみ

カーソルボタン(▲/▼/◀/►)を押してプレイモードの 「ブロープログラム」を選び、決定ボタンを押す。

• プレイモードの表示が「ブロープログラム」から「ブローディスク」に切り換わります。同時に再生が停止し、プログラム再生は解除されます。

JPEGディスクを再生する

JPEGディスクについて

JPEGとは

JPEG(Joint Photographic Experts Groupの略称)とは インターネットやデジカメなどに広く利用されている静止 画情報圧縮フォーマットのひとつです。

本システムはJPEGファイルを記録したCD-R/CD-RW ディスクを再生することができます。本取扱説明書ではこれ らのディスクを「JPEGディスク |と呼んでいます。

JPEGディスクの構造

JPEGディスクには、それぞれの画像が各「ファイル」として 記録されています。さらに複数のファイルは、カテゴリー別 などの「グループ(フォルダ) |としてまとめて分類すること ができます。

このファイル/グループは、パソコンにおけるファイル/フォ ルダの構造と同様に階層構造をつくることができます。

(右の「JPEGディスクの階層構造図 |参照)

CD-R/CD-RWドライブを使ってJPEGディスクを作ると きの注意点

ご自分でJPEGディスクを作成する場合は、以下の点にご注意ください。 JPEGファイルについて

- 本機では、次のようなファイルは再生できません。
 - ベースライン方式以外のフォーマットで作成されているもの
 - 「.jpg」「.jpeg」「.JPG」「.JPEG」の拡張子のないもの
- ファイル名は、漢字・ひらがな・カナ・全角英数字が使用されている と、正しく表示されない場合があります。
- ファイル読み込み速度上、解像度640×480以内のファイルをお使 いになることをおすすめします。


JPEGディスクについて

- 本機では、次のようなディスクについては、一部またはすべてを再生
 - ディスクフォーマットが[ISO9660]でないもの
 - 6つ以上のマルチセッション記録やパケットライト方式で記録さ
 - ファイナライズされていないもの

ご注意

- ディスクの記録状態や特性により、再生できないことがあります。
- JPEG以外のファイルが含まれているJPEGディスクを再生したと きは、機能が制限されることがあります。

■ JPEGディスクの階層構造図



・図中の丸数字は、再生する順番を示します。


JPEGディスクを再生する(つづき)

JPEGコントロール画面で操作する

ディスクの入れかた・取り出しかた、再生・停止のしかたなどの操作方法については、「DVDビデオなどのディスクを見る・聞く」 (➡ 22 ページ)をご覧ください。

お知らせ

- 操作中にテレビ画面に「○」が表示されたら…
 - その操作は無効です。以下のような理由が考えられます。
 - JPEGディスクにその操作に必要とされる情報が収録されていない。



JPEGディスクを入れる

JPEGコントロール画面がテレビ画面に表示されます。



* 基本操作ボタン

▶(再生)ボタン : スライドショー再生(**→ 59** ページ)を始め

ます。

■(停止)ボタン :スライドショー再生を停止します。

JPEGコントロール画面の再生状態表示は

■ストップになります。

Ⅲ(一時停止)ボタン :スライドショー再生を一時停止します。

ふたたび**▶ (再生)ボタン**を押すと、リジュー

ム再生が始まります。

■ JPEGコントロール画面



① :ファイル番号

② :現在のフォルダ名

③ : 再生状態(▶再生/■ストップ/▮ポーズ)

④ :現在選択中のファイル番号とフォルダの総ファイル数 例:28ファイル中の2つめのファイルを選んだとき

⑤:プレイモード

⑥ :停止前に再生していたファイル(ハイライト表示)

▶(再生)ボタンを押すと、このファイルからスライドショー再生(→ 図 ページ)が始まります。

他のファイルに進むには

再生中に、▶▶IボタンまたはI◀◀ボタンを押す。

•**▶▶ボタン**:次のファイルへ

スキップします。

• I◀**◀ボタン**:前のファイルへ

スキップします。



お好みのファイルを選んで再生するには

カーソルボタン(\triangle / \blacktriangledown / \bigcirc / \bigcirc)を押してファイルを選び、決定ボタンを押す。

•JPEGコントロール画面に表示されるのは10ファイルです。

次の10ファイルを表示するには **カーソルボタン(▶)**をくり返し押す。

次の10ファイルを表示するには

カーソルボタン(◄)をくり返し押す。




お知らせ

• 画像の大きさは、テレビ画面に合わせて自動的に変わります。

ファイルを連続再生する [スライドショー再生]

画像を数秒間ずつ連続して再生することができます。



▶(再生)ボタンを押す

スライドショー再生が 始まります。



• 画像が選択されているときに▶(再生)ボタンを押す と、そこからスライドショー再生が始まります。

スライドショー再生を途中でやめるには


■(停止)ボタンを押します。

JPEGコントロール画面が表示されます。

画像を回転させる

再生中の画像を回転させることができます。

リモコンのみ



決定

カーソルボタン(▲/▼/◀/▶)を押す


スライドショーが停止し、 画像が回転します。

それぞれのカーソルボタンの 回転角度は次のとおりです。

カーソルボタン(►):90度

カーソルボタン(▼):180度

カーソルボタン(◄):270度




通常の向きに戻すには

もう一度、同じボタンを押すか、または**カーソルボタン(▲)** を押します。

画像を拡大する [ズーム]

再生中の画像を拡大してみることができます。





拡大したいところでズームボタンを押す

ズーム倍率がテレビ画面に 表示されます。



ズーム倍率が出ている間にズームボタンを押すと、次のよう に倍率が切り換わります。





・ 画像が拡大されているときにカーソルボタン(▲/▼/ **◄/▶)**を押すと、ご覧になりたい部分に画面を動か すことができます。

拡大を解除するには

▶(再生)ボタンを押します。

拡大が解除され、スライドショー再生になります。


JPEGディスクを再生する(つづき)

プログラムを予約・再生する [プログラム再生]

お好みの順番でファイル再生できます。

・「JPEGコントロール画面」(⇒ 58 ページ)で操作します。

リモコンのみ



カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押してプレイモードの「ブローディスク」を選び、決定ボタンを押す

プレイモードの表示が「ブローディスク」から「プログラム」に切り換わり、予約モードになります。



プレイモード



2 カーソルボタン(▲/▼/◀/▶)を押して 見たいファイル番号を選ぶ





例:ファイル番号[3]を選んだとき

3 決定ボタンを押す

選んだファイル番号がハイラ イト表示されます。

もう一度、決定ボタンを押す と、選択が解除されます。



■ストップ	トラック2/28
Color	🖆 プログラム
1 % 01.JPG 2 % 02.JPG 3 % 03.JPG 4 % 04.JPG 5 % 05.JPG	6 4 06.JPG 7 4 07.JPG 8 4 08.JPG 9 4 09.JPG 10 4 10.JPG

4 手順2と手順3をくり返して見たいファイル番号を選ぶ

• 他のグループ(フォルダ)のファイル番号も選べます。



5 カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して プレイモードの「プログラム」を選び、 決定ボタンを押す

プレイモードの表示が「プログラム」から「ブロープログラム」に切り換わり、プログラムモードになります。同時に選んだファイルが表示されます。



6 カーソルボタン(▲/▼/◀/►)を押して 再生を始めたいファイルの表示欄に カーソルを移動する



7 決定ボタンまたは▶(再生)ボタンを押す

ファイルは、プログラムした順番に再生されます。





プログラム再生を解除するには

リモコンのみ

カーソルボタン(▲/▼/▼/►)を押して、プレイモードの「ブロープログラム」を選び、決定ボタンを押す。

•プレイモードの表示が「ブロープログラム」から「ブローディスク」に切り換わります。同時に再生が停止し、プログラム再生は解除されます。


ラジオ(FM放送/AM放送)の設定をする

放送局を記憶させて選ぶ [プリセット選局]

一度記憶させておくと、次からは簡単に放送局を選ぶことができます。

FM放送を30局、AM放送を15局まで記憶させることができます。

リモコンのみ



■放送局を自動的に記憶させる

| 録画/メモリーボタンを押し続ける

センターユニットの表示窓に「AUTO SAVE」と表示され、 自動的に放送局を探して記憶します。



FM、AMの順に電波の強い放送局を探して自動的に記憶します。(FMは30局、AMは15局まで)

■お好みの放送局を記憶させる

1 記憶させたい放送局を選ぶ(→ 24ページ)



2 ●(録画)/メモリーボタンを押す

センターユニットの表示窓に「SAVE TO」と表示されます。



3 数字ボタン(1~9、0)を押して記憶させ たいプリセット番号を選ぶ



数字入力について

例: 選ぶ番号が [5]のときは、「**5**」を押す。 選ぶ番号が[10]のときは、「**1**」→「**0**」と押す。 押し間違えたときは、**クリアボタン**を押す。

┃4 決定ボタンを押して放送局を記憶させる

センターユニットの表示窓に「SAVED」と表示されます。



- 5 手順1から手順4で他の放送局を記憶させる
 - 記憶させた放送局を削除するには 同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させる と、前の放送局の記憶は消えます。

■記憶させた放送局を選ぶ

- T FM/AMボタンを押してFM放送かAM放送 を選ぶ
- 2 数字ボタンを押して記憶させたプリセット 番号を選び、決定ボタンを押す

▶▶ボタンと**◀◀ボタン**を使ってプリセット選局することもできます。

▶▶ボタン : プリセット番号がふえる方向へ選局

するとき

◄◄ボタン : プリセット番号がへる方向へ選局

するとき

初期設定メニュー画面で設定する

DVDを便利に使うための初期設定を行います。

本システムでは、5つの設定メニューで構成された初期設定 メニュー画面で行います。

準備: 初期設定メニューは、テレビ(モニター)画面へ表示します。本システムとテレビ(モニター)との接続をご確認ください。(→ ⑰ ページ)

• ソース(音源)が「DVD」で、ディスク停止中に限り、初期設定メニュー画面を表示できます。

■初期設定メニューについて



言語 : 複数の音声や字幕が収録されているDVDを

再生するときや、オンスクリーン言語など

の言語を選ぶことができます。

ピクチャ: お手持ちのテレビ(モニター)に合わせて画

面サイズなどを変更するときに選びます。

オーディオ : センターユニット後面のDIGITAL OUT

(OPTICAL)端子から出力するデジタル音声

信号の種類を選びます。

セッティング: スピーカーの配置に合わせた設定を行い

ます。

パレンタル :パレンタルロック(視聴制限)の設定レベル

を選びます。


1 選択ボタンを押す

テレビ画面に初期設定メニュー 画面が表示されます。





2 カーソルボタン(◄/►)を押して設定したい メニューを選ぶ



知っておいて

3 決定ボタンを押す

テレビ画面に選ばれたメニューの 設定画面が表示されます。





例: 「セッティング」を選んだとき

4 カーソルボタン(▲/▼)を押して設定したい 項目を選ぶ



5 決定ボタンをくり返し押してお好みの設定を選ぶ

ボタンを押すごとに、設定が切り換わり、お好みの設定に変更できます。





例: 「C ディレイ」の設定を変更したところ

- 他のメニューを選ぶときは、カーソルボタン(▲)でカーソルを最上段にしてカーソルボタン(◄/►)を押して、設定したいメニューを選び、決定ボタンを押します。
- 6 選択ボタンを押して、初期設定メニュー画面 を消す



設定画面が2ページにわたるときは

初期設定メニューの中には、設定画面が2ページにわたるものがあります。

2ページ目の画面を表示するには、1ページ目の画面で「次ページ」を選び、**決定ボタン**を押します。

・前のページに戻るときは、カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して「前ページ」を選び、決定ボタンを押します。

サブメニューがあるときは

設定メニューの中には、更にサブメニューがある項目があります。

サブメニューは、項目を選んで、**決定ボタン**を押すと表示されます。



例:「モニタータイプ」のサブメニュー

サブメニューから戻るときは、カーソルボタン(◄)を押します。

DVDの初期設定をする(つづき)

操作に使うボタン 電源オーディオ サウンド (0/I) (0/I) (0/I) 1 2 3 4 5 6 7 8 クリア セッティング FMモート テレビ ピデオ サーチ 決定) カーソルボタン 選択 選択 (▲/▼/◄/▶) と ボタン・ 決定ボタン - 時停止 **> I** (III) (H) (H) (H) (H) **∠**Victor RM-STHPZ10 DVDシアターシステム

言語メニュー画面



言語を選ぶ [言語設定]

DVDを便利に使うための初期設定を行います。

テレビ画面の初期設定メニューを見ながら、言語設定を行います。

言語メニューで次の言語を選びます。

- オンスクリーン言語
- 字幕言語
- オーディオ言語
- DVDメニュー言語

オンスクリーン言語

初期設定メニューやオンスクリーン画面の表示言語を切り換 えることができます。

英語、日本語が選べます。

日本語に設定してもアルファベットで表示される項目もあります。

字幕言語

外国映画などのDVDには複数の言語による字幕が収録されているものがあります。このようなDVDを再生するときに、最初にどの言語の字幕で再生するか決めることができます。

英語、日本語、オート、オフが選べます。

オーディオ言語

DVDには複数のオーディオ言語が収録されているものがあります。このようなDVDを再生するときに、最初にどのオーディオ言語で再生するか決めることができます。

英語、日本語が選べます。

DVDメニュー言語

DVDには複数の言語によるメニュー画面が収録されているものがあります。このようなDVDを再生するときに、最初にどの言語でメニュー表示をするか決めることができます。

英語、日本語が選べます。

お買い上げ時の設定に戻すには


メニュー画面で、「初期設定」を選び、**決定ボタン**を押します。 ただし、以下の項目は初期設定に戻りません。

- ピクチャメニューの「インターレース」
- パレンタルメニュー

お知らせ

• 言語メニューで選んだ言語(英語、日本語など)がディスクに収録されていないときは、ディスクに収録されているオリジナル言語で再生・表示されます。

操作に使うボタン



ピクチャーメニュー画面



画像を設定する [ピクチャー設定]

ピクチャーメニューで次の項目を設定します。

- ・モニタータイプ
- TEモード
- TVシステム
- ・ポーズ/スチル
- ・インターレース
- ・プログレッシブ

モニタータイプ

DVDの映画ソフトの多くは、縦横比16対9の横長(ワイド)テレ ビ用の映像が収録されています。この横長(ワイド)テレビ用の 映像を、ご覧になるテレビのタイプに合わせることができます。




「4:3 LB(レターボックス)」: 縦横比4対3のテレビで見ると きに選びます。上下に黒い隙間 がある状態で映ります。左右両 端の映像は切り取られません。

「4:3 PS(パンスキャン)」



- :縦横比4対3のテレビで見ると きに選びます。左右両端が切り 取られる状態で映ります。上下 に黒い隙間は映りません。
 - パンスキャンを選んでも、 ディスクが対応していないと きは、レターボックスになり ます。

[16:9 ワイド]



: 横長(ワイド)テレビで見ると きに選びます。

TVシステム

この項目は設定を変更することができません。

インターレース

テレビと接続する出力端子を選びます。

- 「S-ビデオ」: S映像入力端子付のテレビと接続するときに選びます。
 - D1/D2 VIDEO OUT端子からは出力されません。
- [YUV] :D1/D2 VIDEO OUT端子に接続するときに選びます。
 - S1-VIDEO映像出力端子からは出力されません。

プログレッシブ

この項目は設定を変更することができません。

TEモード(トランジッション・エフェクト・モード)

画像の切り換え時に特殊効果が加わります。

- •「オン」: TE機能を使って画像を切り換えます。
- **「オフ」**: TE機能を解除します。

ポーズ/スチル

映像にノイズがでたり不鮮明なときに使います。通常は「オート」 に設定します。(**→** 30 ページ)

・「オート」 :通常の設定モード。ディスクにより正しく

> 再生されないときは、モードを切り換えて ください。

• 「フレーム」 : 映像が不鮮明なときに選びます。

• 「フィールド」: 映像にスジ状のノイズなどが出たときに選びます。

DVDの初期設定をする(つづき)

オーディオメニュー画面



2ページ目



音声出力を設定する [オーディオ設定]

センターユニット後面のOPTICAL DIGITAL OUT端子から出力される音声信号を設定します。

オーディオメニューで次の信号を再生時の音声出力信号に 設定します。(→ 77 ページ)

- Dデジタル(ドルビーデジタル)
- DTS
- MP3
- CD
- PCM
- ダウンサンプリング

Dデジタル/DTS

• 「PCM」 :リニアPCMのみに対応しているデジタル端 子付きのアンプやMDレコーダーなどに接続

するときに選びます。

•「ストリーム」:DTSデコーダーやドルビーデジタルデコー

ダーなどの機能を内蔵したアンプと接続す

るときに選びます。

•「オフ」 : OPTICAL DIGITAL OUT端子から信号を出

力しないときに選びます。

MP3

•「オフ」 :MP3ディスク再生時はOPTICAL DIGITAL

OUT端子に信号を出力しません。この項目の

設定は変更できません。

CD/PCM

• 「PCM」 :OPTICAL DIGITAL OUT端子から信号を出

力するときに選びます。

•「オフ」 : OPTICAL DIGITAL OUT端子から信号を出

力しないときに選びます。

ダウンサンプリング

•「オン」 :サンプリング周波数の低い機器とデジタル接

続するときに選びます。

• 「オフ」 : ダウンサンプリング機能を使わないときに選

びます。

設定画面が2ページにわたるときは

初期設定メニューの中には、設定画面が2ページにわたるものがあります。

2ページ目の画面を表示するには、1ページ目の画面で「次ページ」 を選び、**決定ボタン**を押します。

前のページに戻るときは、カーソルボタン(▲/▼/◄/►)を押して、「前ページ|を選び、決定ボタンを押します。

ご注意

「Dデジタル/DTS」と「CD/PCM」で「PCM」を選んだときは

本機のDIGITAL OUTは簡易機能のため、いくつかの制限があります。オリジナルに近い音声で録音などする場合は、下記の操作でPCM RECモードを「入」にしてください。

- 1. ソース(音源)をDVDにする
- 2. リモコンの**録画/メモリーボタン**を押しながら**選択ボタ** ンを押す

本体表示窓に「PCM REC ON」と表示され、PCM REC モードは「入」になります。

PCM RECモードが「入」のときは

- サラウンド/DSPは使えなくなります。また、現在選んでいるサラウンド/DSPモードは解除されます。
- 本機のセンタースピーカー、リアスピーカーから音声は 出力されません。
- ・音量を「50」以上にしないでください。


PCM RECモードを「切」にするには

リモコンの**録画/メモリーボタン**を押しながら**選択ボタン** を押す

本体表示窓に「REC OFF」と表示され、PCM RECモードは「切」になります。

- ・次の操作でも、PCM RECモードは「切」になります。
 - ソース(音源)を切り換える
 - 一 本機の電源を「切」にする

操作に使うボタン



セッティングメニュー画面



スピーカーセットのサブメニュー画面



スピーカーを設定する [セッティング設定]

使用するスピーカーの選択やディレイタイム(遅延時間)などの配置に関する設定を行うときに選びます。 セッティングメニューで次の項目を設定します。

- ダイナミックレンジ
- C ディレイ(センタースピーカーのディレイタイム)
- S ディレイ(リアスピーカーのディレイタイム)
- スピーカーセット
- テストトーン

ダイナミックレンジ

最大音声と最小音声の差を圧縮することができます。 この機能はドルビーデジタルの再生時のみ働きます。

「オン」 : 夜間などにサラウンドを楽しみたいとき。「オフ」 : ダイナミックレンジはそのままで楽しみたいとき。

C ディレイ(センタースピーカーのディレイタイム)

リスニングポジションからフロントスピーカーまでの距離と、センタースピーカーまでの距離を比較したときのセンタースピーカーの音の遅れを設定できます。 設定単位は Oms から 5msまでです。 (「ディレイタイム設定の目安」参照)

S ディレイ(リアスピーカーのディレイタイム)

リスニングポジションからフロントスピーカーまでの距離と、リアスピーカーまでの距離を比較したときのリアスピーカーの音の遅れを設定できます。 設定単位は Oms から 15msまでです。 (「ディレイタイム設定の目安 |参照)

スピーカセット

使用するスピーカーの設定ができます。この項目は、サブメニューで設定します。

サブウーハー

この項目の設定は変更できません。

サラウンド/センター/フロントスピーカー

各スピーカーの設定を行います(フロントスピーカーを「オフ」にすることはできません)。

- 「スモール」: 付属のスピーカーを使うときに選びます。
- •「**オフ**」 :スピーカーを使わないときに選びます。
 - ・モノラルの音声をフロントスピーカーでお 聴きになりたいときは、センタースピーカー を「オフ Iにしてください。

リターン

カーソルを合わせて**決定ボタン**を押すと、セッティング(スピーカー設定)メニュー画面に戻ります。

テストトーン


テストトーンメニューは、テレビ画面に表示され、スピーカーごとにテストトーンが出力されます。詳しくは、図ページの「スピーカーの出力レベルを調節する」をご覧ください。 ・テストトーンが出力されないときは、スピーカーの接続を確

デストトーンが出力されないときは、スピーカーの接続を確認してください(➡f6]ページ)。

■ディレイタイム(遅延時間)設定の目安


リスニングポジションからサラウンドスピーカーまでの距離が、フロントスピーカーまでの距離とほぼ同じときは「Oms」にします。サラウンドスピーカーまでの距離の方が短くなるにしたがって、ディレイタイムを長くします。

• 1msのディレイタイムの増減は、30cmの距離の増減に相当します。



例:センタースピーカーのディレイタイムを「1ms」に、リアスピーカー のディレイタイムを「3ms」に設定します。

DVDの初期設定をする(つづき)



視聴制限をする [パレンタルロック設定]

過激なシーンなどを含むDVD映画ソフトの視聴を、レベルを設定することによって制限することができます。 パレンタルロックが設定されているときは、設定レベル以上のディスクは再生できません。そのときはパレンタルロックを一時的に解除してご覧になることもできます。(「パレンタルロックを一時的に解除するには」→ 圏 ページ)

• レベルの設定は、レベル1からレベル8の中から選びます。レベル値が小さいほど、制限が厳しくなります。

リモコンのみ

1 選択ボタンを押す

テレビ画面に初期設定メニュー 画面が表示されます。



2 カーソルボタン(◄/►)をくり返し押して「パレンタル」を選び、決定ボタンを押す

テレビ画面に「パレンタル」の項目 が表示されます。





3 カーソルボタン(▼)を押して「パスワード」 を選び、決定ボタンを押す

選ばれた項目はハイライト表示されます。



4 数字ボタン(1~9、0)を押して4ケタの パスワードを入力し、決定ボタンを押す

「パスワード」の**○**マークが **○**マークに変わり、ロックは 解除されます。



万一、パスワードを忘れたときは、非常手段として、 「1987」と入力すると、 ロックは解除されます。







5 カーソルボタン(▼)を押して「パレンタル」を選ぶ





- パレンタルロックを解除していないとき(「パスワード」に マークが表示されている状態)は、「パレンタル」は選択 できません。必ず、パスワードを入力してください。
- 6 決定ボタンをくり返し押して設定したい パレンタルレベルを選ぶ

ボタンを押すごとに、パレンタ ルレベルが切り換わります。



フ カーソルボタン(▲)を押して「パスワード」 を選び、4ケタのパスワードを入力し、 決定ボタンを押す

「パスワード」の**3**マークが

□マークに変わり、パレンタル□ックが設定されます。





パスワードを変更するには

- 2. 新しいパスワード(4ケタ)を入力する。
- 3. 決定ボタンを押す。


パレンタルロックを一時的に解除するには

パレンタルロックの制限により再生できないディスクを再生するには、パスワードを入力して、ロックを一時的に解除する必要があります。

制限の対象となるディスクを再生すると、テレビ画面に「パスワード ____」とパレンタルロック画面が表示されます。手順4で入力したパスワードを入力すると、ロックは一時的に解除されます。

- 正しいパスワードを入力しないと解除できません。
- 3回以上間違ったパスワードを入力すると「パレンタルロック」と画面に表示され、再びディスクを入れ直すまで再生できなくなります。

リモコンを使って他の機器を操作する



本システムのリモコンを使ってテレビやビデオデッキを操作することができます。

テレビは、日本ビクターを含め国内10社の製品を操作できます。 ビデオデッキは日本ビクターの製品に限り操作できます。

テレビのメーカーコードを設定する

テレビを操作するときは、あらかじめテレビのメーカーコードを設定する必要があります。

テレビコントロールボタンを押す

2 心/ テレビボタンを押し続ける

• 手順4の操作が終わるまで押し続けます。

3 数字ボタンを押してメーカーコード番号 (2ケタ)を入力する

例:お持ちのテレビが松下製(52)のとき 5→2と押します。

メーカーコード表

メーカー名	メーカーコード番号
日本ビクター	51, 01
NEC	62
サンヨー	58、59
シャープ	60
ソニー	55
東芝	57
パイオニア	61
日立	56
松下	52、53、04、11
三菱	54

メーカーコードは、改善のため予告なく変更することがあります。

4 ■(停止)ボタンを押す

5 0/1 テレビボタンから指を離す

6 心/I テレビボタンを押してテレビを操作して みる

テレビの電源が「入」→「切」できたら設定は終了です。 うまく機能しないときは、同じメーカーの別のコード 番号を使ってもう一度設定をやり直してください。

テレビやビデオデッキを操作する

テレビの操作に使うボタン

テレビコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

心/| テレビボタン :テレビの電源を「入」**⇔**「切」

します。

テレビ音量(+、-)ボタン:テレビの音量を調節します。

数字ボタン : ラ

:テレビの受信チャンネルを変

更します。

テレビ/ビデオボタン :テレ

:テレビの外部入力を切り換え

ます。

◀◀ /▶▶ ボタン


:テレビの受信チャンネルを変

更します。

番号の選びかた

1~12のいずれかの数字ボタンを押します。 (10~12を選ぶときは、次のボタンを押します。) ボタン右下の数字に対応しています





ビデオデッキの操作に使うボタン

日本ビクター製のビデオデッキには、「A」「B」2種類のリモコンコードを使えるものがあります。本システムのリモコンを使って、ビデオデッキを操作するときは、ビデオデッキのリモコンコードを「A」に設定してください。

ビデオコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

Ů/| ビデオボタン : ビデオデッキの電源を「入」 **⇔**「切」

します。

▶ (再生)ボタン : 再生を始めます。

II (一時停止)ボタン:録画·再生を一時停止します。

▶ (再生)ボタンを押すと録画·再生

を再開します。

I◀◀ ボタン : テープを巻き戻します。I テープを早送りします。I (停止)ボタン : 録画・再生を停止します。

●(録画)/メモリーボタン

: **▶ (再生)ボタン**と一緒に押すと、録

画が始まります。

■ (一時停止)ボタンと一緒に押す と、録画待機状態になります。その あと**▶ (再生)ボタン**を押すと録画

を開始します。


◀◀ /▶▶ ボタン、数字ボタン

: 受信チャンネルを変更します。

番号の選びかた

 1~12のいずれかの数字ボタンを押します。 (10~12を選ぶときは、次のボタンを押します。) ボタン右下の数字に対応しています





ご注意

テレビやビデオデッキの操作を終了したあとは、必ず**DVDボタン**、または**FM/AMボタン**を押してください。リモコンで本システムが再び操作できるようになります。

音声信号/サラウンド対応表

入力信号/サラウンド対応表 (→図、33ページ)

○: 可 ×: 不可

	マルチチャンネル	プロロシ	ブック II			DSP			PLII「切」
	サラウンド	PL II ムービー	PL II ミュージック	LIVE HOUSE	HALL	CONCERT	STADIUM	THEATER	DSP「切」 (サラウンド解除)
アナログ	×	0	0	0	0	0	0	0	0
リニアPCM	×	0	0	0	0	0	0	0	0
ドルビーデジタル (マルチチャンネル)	0	×	×	×	×	×	×	×	_
ドルビーデジタル (2チャンネル)	×	0	0	0	0	0	0	0	0
DTSデジタルサラウンド (マルチチャンネル)	0	×	×	×	×	×	×	×	_
DTS (2チャンネル)	×	×	×	×	×	×	×	×	0
MPEG-2 AACサラウンド (マルチチャンネル)	0	×	×	×	×	×	×	×	_
MPEG-2 AAC (2チャンネル)	×	×	×	×	×	×	×	×	0
MP3	×	×	×	×	×	×	×	×	0

ディスクの取り扱いとお手入れ

取り扱い時の注意

ディスクを取り扱うときは、以下のことにご注意ください。正しく取り扱わないと、信号を読み取れなくなったり、ノイズが生じたり、また誤動作の原因となることがあります。

ディスクをケースから取り出すときは、ケースの中心を押し ながらディスクを持ち上げてください。





- ディスクに傷をつけないでください。
- ディスクの信号面(鏡面)を汚したり、ラベル面に紙やセロハン テープなどを張らないでください。
- ディスクを反らせないでください。

ディスクの保管

使用するディスクは、ほこり、傷、変形などを防ぐため、必ず専用のケースの中に入れて保管し、次のようなところには絶対に置かないでください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器のそばや車の中など

ディスクのクリーニング

• ディスクの信号面についたほこりや指紋は、柔らかい乾いた 布でディスクの中心から外に向かって軽く拭いてください。 ディスクの円周方向には拭かないでください。



レコードクリーナーやレコードスプレー、シンナーおよびベンジンなどの溶剤を、ディスクのクリーニングには使用しないでください。

お知らせ

- ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状のCD)は、絶対に使用しないでください。本体の故障の原因となります。
- ディスク・スタビライザーは使用しないでください。

故障かな?と思う前に

故障かな?と思ったら、修理に出す前に以下の点検をしてください。下記の項目に当てはまらないときは、本システム以外の原因も考えられます。接続している機器なども併せてお調べください。なお、下記の項目をチェックしても直らないときは、「保証とアフターサービス」(→ 1万 ページ)をお読みの上、修理を依頼してください。

電源について

症状	原因	処 置
電源が入らない。	電源コードがコンセントから抜けている。	電源プラグをしっかりと差し込む。
再生中に電源が「切」になる。	おやすみタイマーが設定されている。	おやすみタイマーを解除する。(➡22)ページ)
システムが正しく働かない。		電源を「切」にして、電源プラグをコンセントから
		いったん抜き、差し込み直して電源を入れ直す。

リモコン操作について

症状	原因	処 置
リモコンが働かない。	センターユニットから離れすぎている。	リモコン受光部に向けて約5m以内で障
		害物を避けて送信する。
	電池が消耗している。	電池を交換する。(➡ 21 ページ)
	電池の極性(⊕、⊝)が違う。	電池を正しく入れ直す。(➡ 21 ページ)
	リモコン受光部に日光が直接当たっている。	直射日光をさえぎる。
	リモコンがテレビ操作モードやビデオデッキ	DVDボタン、FM/AMボタン、AUXボタンの
	操作モードになっている。	いずれかを押して、テレビ操作モードやビデオ
		デッキ操作モードを解除する。(➡ 📶 ページ)
リモコンでテレビやビデオデッキ	入力したメーカーのコード番号が間違っている。	正しいコード番号を入力し直す。(➡ 70 ページ)
が操作できない。	リモコンがテレビ操作モードになってい	テレビコントロールボタン を押して、テレ
	ない。	ビ操作モードにする。(➡ 711 ページ)
	リモコンがビデオデッキ操作モードになっ	ビデオコントロールボタン を押して、ビデオ
	ていない。	デッキ操作モードにする。
		(➡71ページ)
	ビデオデッキが日本ビクター製ではない。	本システムのリモコンで操作できるのは、
		リモコンコードが「A」に設定されている日
		本ビクター製のビデオデッキです。

音声について

症状	原因	処 置
音が出ない。	スピーカーコードが接続されていない。	正しく接続する。
	スピーカーコードがショート(短絡)している。	正しく接続し、センターユニットの電源を
		入れ直す。
	オーディオコードを正しく接続していない。	正しく接続する。
	間違ったソースが選ばれている。	正しいソースを選ぶ。
	消音機能が働いている。	消音 ボタンを押して消音機能を解除する。
		(➡29ページ)
	ディスクが汚れている。	ディスクをクリーニングする。(→ 72 ページ)
片方のスピーカーからしか音が出ない。	スピーカーコードを正しく接続していない。	正しく接続する。
音がひずむ。	ディスクが汚れている。	ディスクをクリーニングする。(→ 22 ページ)

映像について

症状	原因	処 置
映像が出ない。	ビデオコードを正しく接続していない。	正しく接続する。
	間違ったソースが選ばれている。	正しいソースを選ぶ。
	テレビの入力選択が間違っている。	正しい入力を選ぶ。
	プログレッシブ非対応のテレビを接続してい	本システムのスキャンモードをインター
	るが、本システムのスキャンモードがプログ	レーススキャンモードに設定する。
	レッシブスキャンモードに設定されている。	(➡30ページ)
映像がひずむ。	ディスクが汚れている。	ディスクをクリーニングする。(➡ 72 ページ)
	センターユニットとテレビの間にビデオデッ	センターユニットとテレビを直接接続
	キを接続している。	する。
動画にノイズが出る。	ピクチャ(画像設定)のポーズ/スチルが「オート」	ピクチャ(画像設定)のポーズ/スチルの設定
	に設定されているとき、ディスクによっては画	を「オート」から「フィールド」に変更する。
	像ノイズが発生することがある。	(➡ 30 65ページ)

故障かな?と思う前に(つづき)

DVDビデオについて

症状	原因	処 置
テレビ画面に「リージョンエラー」	本システムとディスクのリージョンコード	ディスクを取り換える。
と表示される。	(再生可能地域番号)が異なっている。	
再生ができない。	ディスクが正しくセットされていない。	ディスクを正しくセットする。
(センターユニットの表示窓に	本システムで再生できないディスクを再生し	ディスクを確認する。(➡ 9 10 ページ)
「ERROR」と表示されて、再生が	ようとしている。	
始まらない。	暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖	電源を入れたままラジオなどを聞き、
	かいところへ移動したことによってセンター	1~2時間してからディスクを入れる。
	ユニットの内部に水滴がついている。	
ディスクを再生するとパスワード画	パレンタルロックが設定されている。	パレンタルロックの設定を変更する。
面が表示される。		(→ 68 69 ページ)
音声言語/字幕言語が切り換え	再生中のディスクに複数の言語が収録されて	複数の言語が収録されているディスクに
られない。	いない。	換える。
	再生中のディスクに字幕が収録されていない。	字幕が収録されているディスクに換える。
字幕が出ない。	「字幕言語」の設定が「字幕なし」になっている。	「字幕言語」を正しく設定する。(➡381ページ)
アングルが切り換えられない。	再生中のディスクに複数のアングル(マルチア	複数のアングル(マルチアングル)が収録さ
	ングル)が収録されていない。	れているディスクに換える。

ビデオCDやCDについて

症状	原因	処 置
再生ができない。 (センターユニットの表示窓に 「ERROR」と表示されて、再生が 始まらない。)	ディスクが正しくセットされていない。 本システムで再生できないディスクがディス クトレイに入っている。	ディスクを正しくセットする。 ディスクを確認する。(→ ⑨ ⑩ ページ)
正しく動作しない。	暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖かいところへ移動したことによってセンター ユニットの内部に水滴がついている。	電源を入れたままラジオなどを聞き、 1~2時間してからディスクを入れる。

MP3ディスクやJPEGディスクについて

症状	原因	処 置
再生ができない。	ディスクが正しくセットされていない。	ディスクを正しくセットする。
(センターユニットの表示窓に	本システムで再生できないディスクがディス	ディスクを確認する。(→ 9 10 ページ)
「ERROR」と表示されて、再生が	クトレイに入っている。	
始まらない。)		
再生されないファイルがある。	MP3ファイルやJPEGファイルのファイル名	ディスクを確認し、正しいファイル名に直す。
	が正しくない(拡張子がないなど)ファイルが	(→ 54 57 ページ)
	ディスクに入っている。	
正しく動作しない。	暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖	電源を入れたままラジオなどを聞き、
	かいところへ移動したことによってセンター	Ⅰ~2時間してからディスクを入れる。
	ユニットの内部に水滴がついている。	

ラジオについて

症状	原因	処 置
FM/AM放送を受信中に連続的に 雑音が入る、または受信できない。		FM屋外アンテナを接続するか、お買い上 げの販売店に問い合わせる。
	放送局が遠い。	別の放送局を選ぶ。
	アンテナが正しく接続されていない。	正しく接続する。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

23ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクも一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	DVDデジタルシアターシステム
型名	TH-PZ10
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ お買い上げ店名	& () -
--------------	--------------------

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理 および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お願い

• 本機の故障または不具合等によりディスクの再生などにおいて、利用の機会を逸したため発生した損害 等の補償については、ご容赦ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都府県名	存 名	窓	П	名	TEL	•	所 在 地
71.1					北	海道	
		札	棹	S.C.	(011)898-1180		札幌市厚別区厚別東5条1-2-29
		旭		s.c.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
北海	道	北	見	S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
		釧	路	S.S.	(0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町3番3号
		帯		S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
		函	館	S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
					東	北	
		青		S.C.	(017)723-2261	030-0844	
青	森			S.S.	(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36
		弘		S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩	手	盛水		S.C. S.S.	(019)673-0121 (0197)22-2773	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1 水沢市天文台通り3-12
		秋		S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田			SS	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
		横	手	S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮:	城	仙		S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
	44	石		S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
山 :	形	一一		S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
		郡		S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
				S.C. S.S.	(024)952-6331 (0246)27-7991	963-0205	郡山市堤1-3 いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
福	島			S.S.	(0242)38-1355	965-0831	いわさ
				S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
					関東	・甲信	越
		新	温	S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
新	澙	長		S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1
		Ê		S.S.	(025)545-1734	942-0081	上越市五智1-11
長!	野	長	野	S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
		松		S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
群!	馬	前	橋	S.C.	(027) 255-5921	371-8543	前橋市大渡町1-10-1
#F ·	*	中柳	÷	9.0	(000)600 1600	201.0050	日本ビクター(株)前橋工場 中都党市東海郷3-5-22
栃:	木	宇都水		S.C.	(028)638-1639	321-0953 310-8528	宇都宮市東宿郷3-5-22 水戸市元吉田町1030
茨 :	城	\ \hat{\sigma}	_	J.U.	(UC3) C40-106U	310-0028	ホ戸川元吉田町 1030 日本ビクター(株)水戸工場技術棟 1F
	.~	±	浦	S.S.	(029)821-8756	300-0813	土浦市富士崎 1 - 10 - 1
山	梨	甲			(055)237-4016		
【出張修理専門】のご相談窓口							
					(03)5803-2888		浦安市当代島2-13-27
千 :	葉	1659		り修理 S.C.	、補修用部品】の (043)246-2588	<u>ご相談総口</u> 261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
		柏	*	S.C.	(04)7175-4322	277-0863	1 集 1
			安	S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
		【出弘	長修:	理専門	】のご相談窓口		
					(03)5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27
		本			、補修用部品】の (03)5684-8254		文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
				S.S.	(03)3251-2128		文宗区本郷3-14-7 ピクター本郷ヒル1F 千代田区外神田1-6-6
東	京	練		s.c.	(03)3993-7520		練馬区豊玉南1-19-1
		大		s.c.	(03)3727-9385		大田区北千束2-20-6
		八王			(0426)46-6914		八王子市大和田町2-9-6
					門」のご相談窓口	110 0000	○ ○ ○ ○ ○
		CSt:			(03)3874-5231 】のご相談窓口	<u> 110-0003</u>	台東区根岸5-4-3
						279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
埼	玉				、補修用部品】の		1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
	_	大	宮	S.C.	(048) 654-5241	331-0814	さいたま市北区東大成町2-658-1
					(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
					】のご相談窓口	1 070 0001	
						279-0001	
		首都圏サー	ピス		(03)5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27
神奈	:)	首都圏サー	-ビス [・] 頁 か	り修理	、補修用部品】の	ご相談窓口	
神奈	911	首都圏サー	-ビス 頁か 浜			ご相談窓口 231-0028	千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
神奈	911	首都圏サー 【お別 横 川 平	どか浜崎塚	り修理 S.C S.C S.C	、補修用部品】の (045)651-0403	ご相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5
神奈	()	部圏サー 【お予 横 川 平 相模	じか浜崎塚原	り修理 S.C. S.C. S.C. S.C.	、補修用部品】の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052	で相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004	横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
神奈	i)II	首都圏サー 【お別 横 川 平	じか浜崎塚原	り修理 S.C S.C S.C	、補修用部品】の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500	ご相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26
神奈	ĐII	部圏サー 【お予 横 川 平 相模	じか浜崎塚原	り修理 S.C. S.C. S.C. S.C.	、補修用部品】の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500	で相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401	横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
		部圏サー 【お予 横 川 平 相模	いか 浜崎塚原浜 岡	り修理 S.C. S.C. S.C. T.C.	(045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141	で相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北 422-8043	横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1F
	 岡	部圏サイン 横川平相横 静沼	いか浜崎塚原浜 岡津	り修理 S.C. S.C. S.C. T.C. S.C. S.C.	(045)651-0403 (045)651-0403 (044)975-187 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141 (055)922-1557	で相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北 422-8043 410-0041	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5
		「横川平相横 静沼浜	にか 浜崎塚原浜 岡津松	り修理 S.C. S.C. S.C. T.C. S.C. S.S.	(045)651-0403 (044)975-1879 (046)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-414 (055)922-1557 (053)421-3441	で相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北 422-8043 410-0041 435-0041	横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785
静		横川平相横 静 沼浜古	にか浜崎塚原浜 岡津松屋	り修理 S.C. S.C. S.C. T.C. S.C. S.S. S.C.	(045) 282-41141 (0568) 25-3235 (056) 282-334 (056) 282-4150 (056) 282-4150 (056) 282-4150 (056) 282-3150 (056) 282-3150 (056) 282-3235	231-0028 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ台6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
静	岡	横川平相横 静 名三	にか 浜崎塚原浜 一岡津松屋河	り修理 S.C. S.C. S.C. T.C. S.C. S.S. S.C. S.C.	(045) 282-1157 (054) 282-1157 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 東 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931	231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ台6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜本市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12
静一愛:	岡知	横川平相横 静沼浜古 豊	にか 浜崎塚原浜 岡津松屋河橋	り修理 S.C.C.S.C. S.C.S.S.C.S.S.C.S.S.S.S.S.S.	(045)651-0403 (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)61-5931 (0553)64-0815	231-0028 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北 422-8043 410-0041 435-0041 441-0043 444-0833 440-0028	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市柱閣3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1
静量愛:	岡知	横川平相横 静 名三	にか 浜崎塚原浜 岡津松屋河橋阜	り修理 S.C. S.C. S.C. T.C. S.C. S.S. S.C. S.C.	(045) 282-1157 (054) 282-1157 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 東 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931	231-0028 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ台6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜本市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12
静量愛生	岡知阜重	横川平相横 静 名三 豊岐	いか浜崎塚原浜 岡津松屋河橋阜重	り修理 S.C. S.C. S.C. S.S.S. S.S.S. S.S.S.S. S.S.S.S.	(045) 651-0403 (044) 975-1879 (044) 975-1879 (046) 336-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 東 (055) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815 (0558) 274-1947	231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ台6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 沼港市筒井町6-5 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市城木2-15-2
静量愛岐三富	岡知阜重山	横川平相横 静 名三 富 富	いか浜崎塚原浜 岡津松屋河橋阜重 山	り修理 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S.	(045)651-0403 (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-414 (0559)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (058)274-1947 (059)229-780 (059)229-780 (059)229-7780	231-0028 231-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北 422-8043 410-0041 481-0041 444-0833 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市多米東町11-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市城木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3
静愛岐三富石	岡知阜重	横川平相横 静 名三 豊岐三津	いか浜崎塚原浜 岡津松屋河橋阜重 山沢	り修理 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S.	(045)651-0403 (044)975-1879 (046)36-2160 (049)776-2052 (046)234-4500 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 (056)825-325 (0564)51-5931 (058)274-1947 (0593)52-0841 (059)229-7780	231-0028 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 海・北 422-8043 410-0041 435-0041 441-0041 444-0833 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062	横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市城木2-15-2 津市大字藤方485-18 園山市二口町四丁目1-3 金沢市新保本四丁目65-17

県	府 !名	窓]	名	TEL	₩	所 在 地
近畿							
滋	賀	滋				524-0033	守山市浮気町268
		【出張	修	理専門	】のご相談窓口		
-	±17	大	阪	S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
京	都	【お預	か	り修理	、補修用部品】のる	ご相談窓口	
		京	都	S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31-1
京	都	福知	Ш	S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
北	部						
		【出張	修	理専門	】のご相談窓口	•	
		大			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		【お報			、補修用部品】のる	で相談窓口	
		奈			(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
					】のご相談窓口		12301-231-230-12
大	阪	大			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
					、補修用部品】の		TOWNS THE BUILDING TES
		大			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		堺	17/	S.C.	(072)254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
			·田		門】のご相談窓口	0010002	3110 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
					(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		センター		, , , ,	(00,000 10,10	002 0027	, danse in Emilia
	rh. 1 .			S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
和歌	次山			SS	(0739)22-9976		田辺市湊1581-12
					】のご相談窓口	0.0000	ELENATION IE
兵	庫	大			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
中東	宇部				、補修用部品】の		7 (00)
		神			(078) 252-0562		神戸市中央区磯上通3-2-16
兵	庫	姫		SS	(0792)34-3833		姫路市中地南町11-1
西	部				(,		7
_						. 🖃	
岡	山	岡		S.C.	(086)243-1566		
広	島	広		S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
	ш)			S.S.	(084)931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
		山		S.C.	(083)973-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
山				S.S.	(0834)27-1331	745-0042	周南市野上町2-35
				S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
島	根	山陰ピクタ					
ш,	111			S.C.	(0852)31-8900	690-0825	松江市学園 1-16-39
鳥	取	山陰ピクタ					
		鳥	取	S.S.	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
					Д	国	
香	Ш	高	#/\	S.C.	(087)866-1200		高松市田村町205-1
<u>曾</u>	島	徳		SC	(088)622-7387	770-8052	高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37
	<u>与</u> 知			SS	(088)882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
9	제	高		SC	(089)923-0372	791-8015	高知印高須新町4-143 松山市中央1-4-12
高		+/.\	111				
高愛	媛	松					
	媛			SS	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
	媛				(0895)20-1018		宇和島市坂下津甲407-40
愛			島		(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
愛福	岡	宇和福	島岡	S.S.	(0895)20-1018 九! (092)431-1261	₇₉₈₋₀₀₈₇ 州・沖縄	宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1
愛		福久留	島岡米	S.C. S.S.	(0895)20-1018 九	798-0087 州・沖縄 812-0011	字和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192
愛福佐	岡賀	福 な留 北九	島岡米州	S.C. S.C. S.C.	(0895)20-1018 九! (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981	798-0087 州・沖縄 812-0011 830-0038 802-0064	字和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12
愛福	岡	福 名 北九 長	島岡米州崎	S.S. S.C. S.S. S.C.	(092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522	798-0087 州・沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021	宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13
愛 福佐 長	岡賀崎	福 名 北九 長 佐世	島岡米州崎保	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C.	(0895)20-1018 九月 (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568	798-0087 州・沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166	宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2
愛 福佐 長 大	岡賀崎分	福久留北長佐世大	島 岡米州崎保分	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(0895)20-1018 九! (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422	798-0087 州・沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0822	字和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2
愛 福佐 長 大熊	岡賀 崎 分本	福 名 北 長 佐 大 熊	島 岡米州崎保分本	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(0895)20-1018 九 // (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)362-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	798-0087 州・沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101	宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町41-2 熊本市近見町8-1-10
愛 福佐 長 大	岡賀崎分	字和 福 久 北 長 佐 世 大 熊 宮	島 岡米州崎保分本崎	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(0895) 20-1018 九 ! (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (096) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	798-0087 州・沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032	字和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町8-1-10 宮崎市霧島町3-59
愛 福佐 長 大熊	岡賀 崎 分本 崎	字和 福 久 北 長 佐 世 大 熊 宮	島 岡米州崎保分本崎岡	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(0895)20-1018 九 // (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)362-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	798-0087 州・沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857	宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町41-2 熊本市近見町8-1-10

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0703

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

主な仕様

センターユニット(XV-THPZ10)

再生可能ディスク DVDビデオ、DVD-R(ビデオフォーマット)、 スーパービデオCD、ビデオCD、オーディオ

CD、CD-R/RW(オーディオCD、ビデオCD、 MP3ディスク、JPEGディスク)

出力レベル/インピーダンス

JEITA標準、NTSCカラーテレビジョン方式 映像信号方式

【映像特性】

水平解像度 480本以上 S/NH: 68 dB

映像(コンポジット)出力

1.0 V(p-p)/75 Ω、同期負 S1映像出力 Y出力 : 1.0 V(p-p) /75 Ω、同期負

C出力 $: 0.286 \text{ V(p-p)}/75\Omega$ D1/D2映像出力 : 1.0 $V(p-p)/75 \Omega$ Y出力 CB/CR出力 : 0.7 V(p-p)/75 Ω

【オーディオ特性】

全高調波ひずみ率 0.02%(JEITA)

入力感度/インピーダンス アナログ音声入力 AUX IN : $500 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega$ デジタル音声入力 OPTICAL DIGITAL IN : $-21 \text{ dBm} \sim -15 \text{ dBm}$ OPTICAL DIGITAL OUT: $-21 \text{ dBm} \sim -15 \text{ dBm}$ デジタル音声出力

【アンプ部】

実用最大出力 フロント : 30 W+30 W(10% THD)

: 30 W(10% THD) センター リア : 30 W+30 W(10% THD)

サブウーハー:60 W(10% THD) フロント×2:(6 Ω~8 Ω) 出力端子(適合インピーダンス)

> センター×1:(6 Ω ~8 Ω) リア×2 : (6 Ω~8 Ω) サブウーハー×1: (4 Ω)

【FMチューナー部】

受信周波数 76.00 MHz~108.00 MHz

75 Ω不平衡型 アンテナ

【AMチューナー部】

受信周波数 531 kHz~1.629 kHz

アンテナ 外部アンテナ端子(ループアンテナ)

【その他】

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分 電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz共用

消費電力 電源[入]時150 W 電源[切(待機)]時

 $360 \, \text{mm} \times 65 \, \text{mm} \times 360 \, \text{mm}$ 最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

 $5.7 \, \text{kg}$ 質 量

サブウーハー(SP-WPZ10)

バスレフ型·防磁形 (JEITA) 形式 使用スピーカー 16 cm コーン型×1 最大入力 60 W(JIS)

定格インピーダンス 4 Ω

再生周波数帯域 25 Hz~200 Hz

最大外形寸法(幅×高さ×奥行) $202 \, \text{mm} \times 330 \, \text{mm} \times 341 \, \text{mm}$

質 量 4.8 kg

サテライトスピーカー(SP-THPZ10F) … 1 本当たり

バスレフ型・防磁形 (JEITA) 形式 使用スピーカー 8 cm コーン型×1

30 W(JIS) 最大入力 定格インピーダンス 6 Ω

再生周波数帯域 90Hz~20 kHz

最大外形寸法(幅×高さ×奥行) $92 \, \text{mm} \times 97.5 \, \text{mm} \times 92 \, \text{mm}$

質 量 540 g

• 付属品は8ページをご覧ください。

本システムの仕様および外観は、改善のため予告なく変更す ることがあります。

• JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です。

本システム後面のデジタル音声出力端子-OPTICAL DIGITAL OUT-から出力される信号は、入力される信号と本システムの「音 声出力設定」により次のように変わります。(→ 66 ページ)

	デジタル出力	ストリーム	PCM		
再生する信	号	DIGITAL OUT(OPTICAL)端子から出力される信号			
DVD	48 kHz、リニアPCM	48 kHz、リニアPCM	48 kHz、リニアPCM		
	96 kHz、リニアPCM	48 kHz、リニアPCM	48 kHz、リニアPCM		
	128 kHz、リニアPCM	48 kHz、リニアPCM	48 kHz、リニアPCM		
	ドルビーデジタル	ドルビーデジタル・ビットストリーム	ダウンミックス(2ch)		
	DTSデジタルサラウンド	DTSビットストリーム	ダウンミックス(2ch)		
ビデオCD/	44.1 kHz、16ビット	44.1 kHz、16ビットリニアPCM	44.1 kHz、16ビットリニアPCM		
オーディオCD	リニアPCM	44.1 KHZ, 10E 9 F D _ 7 P G W I	44.1 KHZ, 16E 9 F D _ 7 P G M		
DTS CD	DTSデジタルサラウンド	DTSビットストリーム	ダウンミックス (2ch)		
мрз	MPEG-1 Layer-3	出力なし	出力なし		
JPEG	静止画像	出力なし	出力なし		
JPEG	静止画像	出力なし	出力なし		

用語解説

アルファベット

D映像端子

コンポーネント映像を1本のコードで接続できる端子です。 本システムは、インターレース(525i)が扱えるD1映像とプログレッシブ(525p)も扱えるD2映像に対応しています。

あ

アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常のテレビの横:縦の比は4:3、ワイドテレビおよびHDテレビの横:縦は16:9の比率をもっています。

インターレーススキャン(飛び越し走査)

従来のテレビで用いられている方式で、それぞれのフレーム情報を 半分に「間引き」して1つのフィールド情報とし、連続した2つの フィールドを使って1つの画面(フレーム)を作る方法です。

か

カーソル

オンスクリーンメニューや初期設定メニューなどの設定を変更するポイントのことをいい、リモコンの**カーソルボタン(▲/▼/◀/►)**を使ってポイントを移動させます。

片面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が片面のみのものをいいます。片面1層と片面2層があります。

コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多重技術で複合した映像信号と、色の 基準となるバースト信号、同期信号を組み合わせた複合映像信号 のことです。

コンポーネント

光の3原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式のことです。R/G/BやY/CB/CRなどの信号形式があります。

さ

サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あふれる立体音場を作りだすシステムをいいます。

サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本化周波数のことです。1 秒間に何回の割合で、もとのアナログ信号を標本化し、デジタル信号に変換するかを数値で表したものです。

色差信号

R/G/Bのそれぞれの信号から輝度信号(Y信号)を引いた信号で、色相と色の濃さを表す信号をいいます。

ストリーム (ビットストリーム)

各種エンコード作業によって作成されたデジタルデータをさします。

た

ダウンミックス

サラウンド方式(3ch以上)で記録されたマルチチャンネル音声トラックを、ステレオ2ch音声に変換して再生する機能をいいます。一般には、信号チャンネル数よりも、スピーカーの数が少ないときに行なわれるミキシングのことです。

チャプター

タイトル内の各章のことです。

ディスクメニュー

DVDビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

ドルビーデジタル

家庭用デジタルサラウンド方式として開発されたドルビーデジタル(AC-3)方式のことをいいます。フロント3ch、リア2chおよびサブウーハー0.1chで構成される5.1chが特長です。

は

パレンタルロック

映像および音声の内容が視聴者に対して適切なものかどうか(たとえば教育上好ましくないシーンなど)を、あらかじめソフトに設定されたパレンタルレベルと、本システムに視聴者が設定した再生可能パレンタルレベルの上限とを照らし合わせ、本システムが自動的に判断し再生する機能です。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCD(バージョン2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC対応ビデオCDに記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

プログレッシブスキャン (順次走査)

すべてのフレーム情報を1つのフィールドで映し出します。したがって映像情報が従来方式に比べて倍になり、チラツキの少ない高密度の画像になります。



マルチアングル

一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の場面を収録し、これをユーザーの操作により切り換えて視聴できるようにした機能です。

マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち3つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。



リージョンコード(再生可能地域番号)

DVDビデオの再生可能地域を限定するコードです。DVDビデオとDVDプレーヤーの両方のリージョンコードが一致しないと再生できません。本システムのリージョンコードは「2」ですので、ディスク上に「2」という番号が含まれているディスクに限り再生することができます。

リニア PCM 音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮をまったくしない方式のことです。

両面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が両側のものです。反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

レターボックス

4:3テレビに映画などの横長の画像を欠けることなく映し出すために画面の上下に黒などの帯を付け、画面中央部にこの横長画像を映し出す手法です。

画面が文字通り郵便受けに似ていることから名付けられたものです。

用語索引

-7	1	
r	•	7
•		J

アングル	38
インターレーススキャンモード	
オーディオCD	10
オート選局	25
オンスクリーン言語	64
オンスクリーンメニュー	
音声言語	[37] [64]

力行

画像設定	65
極性	
グループ	
コマ送り	44 52

サ行

15
39 47
38 64
40 50
25
62
. 45 53 59
30 31
67
59
45 53
44 52

夕行

タイトル	10
タイトルリピート	42
ダイナミックレンジ	67
ダウンサンプリング	66
チャプター	10 40 42
チャプターリピート	42
ディスクメニュー	40 48
ディレイタイム(遅延時間)	
テストトーン	35 67
トップメニュー	40
トラック	10 51 54 55
ドルビーデジタル	32 34
ドルビープロロジックⅡ	33 34 67

八行

パスワード	69	9
パレンタルロック[62 68	8
パンスキャン	6	5
ビデオCD	[10	0
ファイル10 [54 5	7
フォルダ10 [54 5	7
プリセット選局[25 <u>6</u>	1
プレイバックコントロール(PBC)	48	8
プログラム再生41 49 [56 60	0
プログレッシブスキャンモード[30 3	1

マ行

マニュアル選局	25
マルチアングル	38
マルチチャンネルサラウンド	34
メーカーコード	70
メニュー	40
メニュー言語	64

ラ行

リージョン番号[9
リジューム再生[23
リピート42 [51
レターボックス[65
ローカル番号[9

ワ行

7-1 1 ·
2°1 1°

アルファベット

4:3 LB6	5
4:3 PS6	5
16:9 ワイド	5
A-Bリピート	
DSP3	3
DSPモード3	5
DTSデジタルサラウンド	34
DVDビデオ1	0
JPEGディスク10 5	5 7
MP3ディスク10 5	5
MPEG-2 AAC	34
PBC	8
S1映像信号 <u>t</u>	7
TE干ード	55]

別売りのオプション品

・ 光デジタルケーブル : XN-110SA・ オーディオコード : CN-510E

(RCAピンプラグコード)

• **ビデオコード** : VX-110E

(映像接続用コード)

Sビデオコード : VC-S110ED端子コード : VX-DS210

(Dプラグ~ピンプラグ×3)

: VX-DS110

(Dプラグ~Dプラグ)

TVサイドスタンド: LS-SP101VJ(フロント用)

• サテライトスピーカースタンドシステム

:LS-SP101FJ

別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 (品番は変更されることがあります)

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
76 ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。	0120-2828-17
	携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
	東京 🏗 (03) 5684-9311
	FAX(03) 5684-9317
	〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
	大阪 🏗 (06) 6765-4161
	FAX(06) 6765-4891
	〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12